



## INSERTO PINZA

### INFORMAZIONI GENERALI

#### Numero kit

44474-99, 44475-99, 44476-99, 44477-99

#### Modelli

Questi kit sono progettati per pinze freno anteriori e posteriori di tutti i modelli dal 2000 in poi (escluse pinze anteriori Springer, modelli XL dal 2004 in poi, e VRSC dal 2006 in poi).

Tabella 1. Descrizioni del kit

Descrizione	Numero kit
Fiamme	44474-99
V-Wing	44475-99
Harley-Davidson	44476-99
Plain chrome	44477-99

Questo kit non contiene parti di ricambio.

### INSTALLAZIONE

1. Lasciare installato l'inserto della pinza presente.
2. Pulire accuratamente l'inserto della pinza presente con un panno morbido inumidito con alcool.
3. Rimuovere la protezione adesiva dal nuovo inserto della pinza e trattenerlo in posizione sull'inserto della pinza presente. Premere con decisione il nuovo inserto per applicare l'adesivo.

