



INSTRUCCIONES

J01480

2005-03-28



INSERTO DE LA MORDAZA

GENERALIDADES

Números de kit

44474-99, 44475-99, 44476-99, 44477-99

Modelos

Estos kits están diseñados para adaptarse a las mordazas de los frenos delantero y trasero en modelos del año 2000 y posteriores (excepto las mordazas delanteras Springer, en los modelos de motocicletas XL de 2004 y posteriores, y en los modelos VRSC de 2006 y posteriores).

Tabla 1. Descripción del kit

Descripción	Número de kit
Flames	44474-99
V-Wing	44475-99
Harley-Davidson	44476-99
Cromo clásico	44477-99

No hay piezas de servicio disponibles con este kit.

INSTALACIÓN

1. No retire el actual inserto de la mordaza.
2. Limpie completamente el actual inserto de la mordaza con un paño suave y alcohol.
3. Extraiga el respaldo adhesivo del nuevo inserto de la mordaza y ubíquelo sobre el actual inserto de la mordaza. Presione firmemente el nuevo inserto para que se adhiera.

