



GANGSCHALTWELLENABDECKUNG

ALLGEMEINES

Teilesatz-Nummer

35471-05

Modelle

Dieser Satz eignet sich für Touring- und FL Softail-Motorradmodelle ab 1982.

Inhalt des Satzes

Tabelle 1. Inhalt des Satzes

Beschreibung (Menge)	Teile-Nr.
Gangschaltungswellenabdeckung	Nicht einzeln erhältlich
Schraube, Satz	Nicht einzeln erhältlich

Dieser Satz umfasst keine Ersatzteile.

EINBAU

1. Den Original-Fersenschalthebel von der Gangschaltwelle abnehmen.
2. Die Feststellschraube in der Gangschaltwellenabdeckung einbauen.
3. Die Gangschaltwellenabdeckung mit eingebauter Feststellschraube über dem Ende der Gangschaltwelle einbauen.
4. Die Feststellschrauben anziehen, bis Kontakt mit der Wellennut hergestellt wird.
5. Die Feststellschraube etwas lockern, damit die Gangschaltwellenabdeckung gedreht werden kann. Die Abdeckung solange drehen, bis die Feststellschraube nach unten zeigt und dann die Schraube fest anziehen.

