



INSTRUCCIONES

J01915

2013-11-01



KIT ORGANIZADOR DE TAPA DEL TOUR-PAK

GENERALIDADES

Kit número

53249-01

Modelos

Para obtener información de la adaptación a los diferentes modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

▲ ADVERTENCIA

Colocar la carga o instalar los accesorios incorrectamente puede afectar la estabilidad y maniobrabilidad de la motocicleta, lo que podría ser la causa de muerte o lesiones graves. (00095a)

▲ ADVERTENCIA

No sobrepase la capacidad de peso del Tour-Pak. Demasiado peso puede provocar la pérdida de control, lo cual puede causar la muerte o lesiones graves. (00401c)

NOTA

La capacidad de peso máxima del Tour-Pak es de 4,5 kg (25 lb).

NOTA

Este kit organizador de la tapa del Tour-Pak no se adapta a la rejilla de la tapa del Mini Tour-Pak (N/P 53100-96), el kit del Spoiler del Tour-Pak con luz (serie-N/P 53149), el kit del Spoiler del Tour-Pak sin luz (serie-N/P 53150) o el kit de rejilla superior del Tour-Pak (N/P 53661-86T).

NOTA

Cuando el Tour-Pak está equipado con iluminación funcional (N/P 90270-99), instalada en la superficie interior, será necesario reubicarla.

Contenido del kit

Tabla 1. Contenido del kit

Cantidad	Descripción	Número de pieza
1	Organizador, tapa del Tour-Pak	No se vende por separado
1	Toallita, alcohol	94678-00Y
1	Etiqueta, límite de carga	90821-74A

INSTALACIÓN

- Si está instalada la rejilla para equipaje del Tour-Pak Premium (N/P 53665-87) o la rejilla de la tapa del Tour-Pak Nostalgic (N/P 53101-96), realice el siguiente paso a. Si no es así, continúe con el paso 2.
 - Compruebe que los tornillos de montaje de la rejilla para equipaje estén apretados correctamente. Apriete ahora, si fuese necesario, ya que no se podrá acceder a los elementos de sujeción de montaje después de que se instale el organizador de tapa.
- Si se instala la luz del Tour-Pak (N/P 54302-98), realice los pasos a y b siguientes. Si no es así, continúe con el paso 3.
 - Retire la luz de la pared lateral de la tapa del Tour-Pak y libere el cableado de las presillas adhesivas. Coloque la luz en la parte inferior del Tour-Pak.
 - Si están instalada, retire las presillas adhesivas de la superficie de la tapa del Tour-Pak, dejando las presillas adheridas en su lugar en la pared lateral.
- Utilice la toallita con alcohol isopropílico que se incluye en el kit para limpiar completamente la superficie de la tapa. Asegúrese de que todos los residuos del adhesivo se eliminen, después permita que la tapa seque completamente. Asegúrese de que la superficie esté libre de humedad condensada.

NOTA

El rango ideal de temperatura para aplicar la cinta es de 21 a 38 °C (70 a 100 °F). La temperatura mínima para la aplicación es de 10 °C (50 °F). Si intenta aplicar la cinta por debajo de estas temperaturas, el adhesivo se endurecerá demasiado para adherirse con facilidad.

- Ubique la cinta adhesiva de doble lado, en la parte trasera del organizador de la tapa, y quite el material del reverso.

NOTA

Cuando realice el paso siguiente, asegúrese de presionar a todo lo largo de la cinta adhesiva para verificar la activación del adhesivo sensible a la presión.

- Con cuidado, centre el organizador de la tapa en el receso de la tapa del Tour-Pak y presione con firmeza en su lugar. Mientras aplica una fuerza opuesta desde la parte exterior de la tapa (para reducir al mínimo la fuerza sobre el sujetador, las bisagras, etc.), aplique una presión moderada alrededor de todo el perímetro del organizador y en la parte media (asegurándose de incluir todas las superficies de contacto de la cinta adhesiva).



6. Permita que la cinta cure durante un mínimo de 48 horas a 21 °C (70 °F) (permita tiempo adicional si la temperatura es menor que 21 °C [70 °F]). No coloque artículos en el organizador de la tapa mientras se esté curando el adhesivo.
7. Si corresponde, instale la luz del Tour-Pak (N/P 54302-98) en la pared lateral de la tapa. Reemplace las presillas adhesivas (para repetir el pedido N/P 10102) en la pared lateral de la tapa y coloque el cableado en las presillas.
8. Instale la etiqueta del límite de carga en el interior de la tapa del Tour-Pak o la pared lateral de la base, en un lugar que sea visible.