



INSTRUCTIONS

J01915

2013-11-01



KIT D'ORGANISATEUR DE COUVERCLE DE TOUR-PAK

GÉNÉRALITÉS

Numéros de kit

53249-01

Modèles

Pour des informations sur la configuration des modèles, voir le catalogue P&A de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (en anglais seulement).

▲ AVERTISSEMENT

La répartition inappropriée des charges ou une mauvaise installation des accessoires peut affecter la stabilité et la manœuvrabilité de la moto, ce qui pourrait causer la mort ou des blessures graves. (00095a)

▲ AVERTISSEMENT

Ne pas dépasser la capacité maximale du coffre Tour-Pak. Une charge trop lourde risquerait de provoquer une perte de contrôle et de causer des blessures graves ou la mort. (00401c)

REMARQUE

La capacité de poids maximale du Tour-Pak est 4,5 kg (25 lb).

REMARQUE

Ce kit d'organisateur de couvercle de Tour-Pak ne peut pas être installé avec le porte-bagages de couvercle de Tour-Pak mini (numéro de pièce 53100-96), le kit de becquet de Tour-Pak avec lampe (numéro de série 53149), le kit de becquet de Tour-Pak sans lampe (numéro de série 53150) ou le kit de porte-bagages supérieur de Tour-Pak (numéro de pièce 53661-86T).

REMARQUE

Si le Tour-Pak est équipé d'un feu de service (numéro de pièce 90270-99) installé sur la surface intérieure, il faudra le repositionner.

Contenu du kit

Tableau 1. Contenu du kit

Quantité	Description	Numéro de pièce
1	Organisateur, couvercle de Tour-Pak	Non vendu séparément
1	Lingette à alcool	94678-00Y
1	Étiquette, capacité de charge	90821-74A

INSTALLATION

- Si un porte-bagages Tour-Pak Premium (numéro de pièce 53665-87) ou un porte-bagages de couvercle de Tour-Pak Nostalgic (numéro de pièce 53101-96) est installé, effectuer l'étape a ci-dessous. Sinon, passer à l'étape 2.
 - Vérifier le couple de serrage des vis de montage du porte-bagages. Si nécessaire, les serrer maintenant, car la visserie de montage ne sera plus accessible après l'installation de l'organisateur de couvercle.
- Si la lampe de Tour-Pak (numéro de pièce 54302-98) est installée, effectuer les étapes a et b ci-dessous. Sinon, passer à l'étape 3.
 - Retirer la lampe de la paroi latérale du couvercle du Tour-Pak et détacher le câblage des attaches à support adhésif. Placer la lampe au fond du Tour-Pak.
 - Si elles sont installées, retirer les attaches à support adhésif de la surface du couvercle du Tour-Pak en laissant les attaches fixées en position sur la paroi latérale.
- À l'aide de la lingette à alcool isopropylique incluse dans le kit, nettoyer complètement la surface du couvercle. S'assurer de retirer tous les résidus d'adhésif, puis laisser sécher complètement. S'assurer que la surface est dépourvue de condensation.

REMARQUE

La plage de température idéale pour fixer le ruban adhésif est 21 à 38 °C (70 à 100 °F). La température de fixation minimale est 10 °C (50 °F). Si l'on tente d'appliquer la bande à des températures inférieures, l'adhésif deviendra trop dur pour se coller facilement.

- Placer le ruban à double face à l'arrière de l'organisateur de couvercle et retirer le support.

REMARQUE

Pour exécuter l'étape suivante, s'assurer d'exercer une pression sur toute la longueur du ruban pour vérifier que l'adhésif sensible à la pression est activé correctement.

- Centrer avec soin l'organisateur de couvercle dans le renforcement du couvercle de Tour-Pak et le pousser fermement en position. Tout en exerçant une pression en sens opposé depuis l'extérieur du couvercle (pour réduire au minimum la contrainte sur l'amarre, les charnières, etc.), exercer une pression modérée sur tout le pourtour de l'organisateur en au centre (en s'assurant d'inclure toutes les zones de contact avec le ruban).
- Laisser le ruban durcir (« sécher ») pendant au moins 48 heures à 21 °C (70 °F) (attendre davantage si la température est inférieure à 21 °C). Ne pas placer d'article dans l'organisateur de couvercle pendant le durcissement de l'adhésif.



7. Le cas échéant, installer la lampe du Tour-Pak (numéro de pièce 54302-98) sur la paroi latérale du couvercle. Remplacer les attaches à support adhésif (numéro de pièce de réapprovisionnement 10102) sur la paroi latérale du couvercle et placer le câblage dans les attaches.
8. Installer l'étiquette de limite de charge à l'intérieur du Tour-Pak sur le couvercle ou la paroi latérale inférieure dans un emplacement bien visible.