



# ANWEISUNGEN

J01915

2013-11-01



## TOUR-PAK-DECKELORGANISATORSATZ

### ALLGEMEINES

#### Satz-Nummern

53249-01

#### Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) der Website [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (nur Englisch) zu finden.

#### ▲ WARNUNG

**Eine unsachgemäße Beladung oder ein unzureichender Einbau von Zubehörteilen kann das Fahrverhalten und die Stabilität des Motorrads beeinträchtigen, was zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann. (00095a)**

#### ▲ WARNUNG

**Das Maximalgewicht für den Tour-Pak keinesfalls überschreiten. Zu viel Gewicht kann zum Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug und damit zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00401c)**

#### HINWEIS

Die Höchstzuladung für den Tour-Pak beträgt 4,5 kg (25 lb).

#### HINWEIS

Dieser Tour-Pak-Deckelorganisationsatz ist nicht für den Mini Tour-Pak-Deckel-Gepäckträger (Teile-Nr. 53100-96), Tour-Pak-Spoilersatz mit Leuchte (Teile-Nr. 53149-Serie), Tour-Pak-Spoilersatz ohne Leuchte (Teile-Nr. 53150-Serie) oder Tour-Pak-Aufsetzträgersatz (Teile-Nr. 53661-86T) geeignet.

#### HINWEIS

Wenn an der Innenseite des Tour-Pak die Hilfsleuchte (Teile-Nr. 90270-99) montiert ist, muss diese umplatziert werden.

### Inhalt des Satzes

Tabelle 1. Inhalt des Satzes

Menge	Beschreibung	Teilenummer
1	Organisator, Tour-Pak-Deckel	Nicht einzeln erhältlich
1	Wischtuch, Alkohol	94678-00Y
1	Aufkleber, Nennlast	90821-74A

### EINBAU

- Wenn der Premium Tour-Pak-Gepäckträger (Teile-Nr. 53665-87) oder Tour-Pak-Deckelträger „Nostalgic“ (Teile-Nr. 53101-96) eingebaut ist, folgenden Schritt a durchführen. Andernfalls mit Schritt 2 weiterfahren.
  - Prüfen, ob die Gepäckträger-Befestigungsschrauben auf das vorgegebene Drehmoment angezogen sind. Diese jetzt nach Bedarf festziehen, da die Befestigungsteile nach dem Einbau des Deckelorganisationsatzes nicht mehr zugänglich sind.
- Wenn die Tour-Pak-Leuchte (Teile-Nr. 54302-98) eingebaut ist, die folgenden Schritte a und b durchführen. Andernfalls mit Schritt 3 weitermachen.
  - Die Leuchte aus der Seitenwand des Tour-Pak-Deckels ausbauen und die Kabel aus den Clips mit Kleberückseite aushaken. Die Leuchte auf den Boden des Tour-Pak legen.
  - Falls eingebaut, die Clips mit Kleberückseite von der Oberfläche des Tour-Pak-Deckels entfernen, jedoch die Clips an der Seitenwand angebracht lassen.
- Die Deckeloberfläche mit dem Isopropylalkohol-Wischtuch aus dem Satz gründlich reinigen. Sicherstellen, dass jegliche Klebstoffrückstände entfernt wurden; dann vollständig trocknen lassen. Sicherstellen, dass auf der Oberfläche kein Kondenswasser verbleibt.

#### HINWEIS

Der ideale Temperaturbereich zum Anbringen des Klebebandes liegt bei 21–38 °C (70–100 °F). Die Mindesttemperatur zum Anbringen beträgt 10 °C (50 °F). Falls versucht wird das Klebeband bei tieferen Temperaturen anzubringen, verfestigt sich der Klebstoff und die Haftung wird beeinträchtigt.

- Das beidseitige Klebeband auf der Rückseite des Deckelorganisationsatzes ausfindig machen und die Schutzfolie abziehen.

#### HINWEIS

Im nächsten Arbeitsschritt muss Druck auf die gesamte Länge des Klebebands ausgeübt werden, damit der druckempfindliche Klebstoff korrekt aktiviert wird.

- Den Deckelorganisationsatz behutsam in der Ausnehmung im Tour-Pak-Deckel zentrieren und kräftig andrücken. Von der Außenseite des Deckels entgegengesetzt andrücken (um die Belastung von Halteseil, Scharnieren usw. zu verringern) und entlang des gesamten Umfangs des Organisationsatzes und in der Mitte Druck ausüben (sicherstellen, dass alle Stellen mit Klebstoffkontakt angeedrückt werden).

6. Den Klebstoff wenigstens 48 Stunden lang bei mindestens 21 °C (70 °F) aushärten lassen (mehr Zeit lassen, wenn die Temperatur unter 21 °C ist). Keine Artikel in den Deckelorganisator einsetzen, während der Klebstoff aushärtet.
7. Die Tour-Pak-Leuchte (Teile-Nr. 54302-98) an der Deckelseitenwand anbringen, falls vorhanden. Die Clips mit Klebstoffrückseite (Nachbestellnr. 10102) an der Deckelseitenwand anbringen und die Kabel in den Clips befestigen.
8. Den Nennlast-Aufkleber an einer gut sichtbaren Stelle an der Innenseite des Tour-Pak an der Deckel- oder Koffer-Seitenwand anbringen.