



## ORGANIZADOR DE BAGAGEM FLHTCUTG E FLHXXX

### INFORMAÇÕES GERAIS

#### Número do kit

83928-09, 93300001

#### Modelos

Para informações sobre a adaptação aos modelos, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (somente em inglês).

#### Conteúdo do kit

Tabela 1.

Descrição (quantidade)	Peça N.º
Organizador de bagagem	Não é vendida separadamente
Compressa com álcool isopropílico	Não é vendida separadamente

Não há peças de reposição disponíveis com este kit.

### INSTALAÇÃO

#### ⚠ ATENÇÃO

Veja a seção **Acessórios e carga no Manual do proprietário**. O carregamento de carga incorreto ou a instalação incorreta do acessório pode causar falha do componente e afetar negativamente a estabilidade, o manuseio e o desempenho, podendo resultar em morte ou lesões graves. (00021b)

#### NOTA

Não exceda a capacidade de peso do porta-bagagem que é de 23 kg (50 lb).

Não coloque peso superior a 1,1 kg (2,5 lb) no organizador de bagagem.

1. Veja Figura 1. Coloque o organizador de bagagem (1) na tampa interna do porta-bagagem, como mostrado. Observe onde as três fitas adesivas da traseira do organizador serão coladas na tampa.
2. Lave o interior da tampa do bagageiro com sabão em água morna. Enxágüe e seque bem.
3. Use a compressa de álcool (embebida com 70% de álcool isopropílico), inclusa no kit, para limpar bem a superfície da tampa do organizador. Remova todos os resíduos e depois deixe a tampa secar completamente. A superfície deve estar livre de umidade condensada.

#### NOTA

A faixa de temperatura ideal para aplicação da fita é de 21 a 38 °C (70 a 100 °F). A temperatura mínima de aplicação é de 10 °C (50 °F). Se tentar aplicar a fita com temperaturas inferiores às indicadas, o adesivo ficará muito duro para aderir prontamente.

4. Remova as fitas plásticas que protegem as fitas adesivas do organizador e pressione firmemente o organizador na posição em que será instalado na tampa do porta-bagagem. Aplique pressão em toda a extensão da fita para garantir uma boa aderência.
5. Deixe a fita curar durante pelo menos 48 horas a 21 °C (70 °F). No caso de temperaturas mais baixas, deixe mais tempo. Não coloque objetos dentro do organizador enquanto o adesivo não curar.



1. Organizador de bagagem  
Figura 1. Organizador de bagagem (ilustração de modelo genérico)

