



# INSTRUCCIONES

J04770

2010-02-16



## ORGANIZADOR DE PORTAEQUIPAJES FLHTCUTG Y FLHXXX

### GENERALIDADES

#### Kit número

83928-09, 93300001

#### Modelos

Para obtener información de la adaptación a los modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección de Piezas y accesorios en [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (inglés solamente).

#### Contenido del kit

Tabla 1.

Descripción (cantidad)	Número de pieza
Organizador de portaequipajes	No se vende por separado
Almohadilla de alcohol isopropílico	No se vende por separado

No hay piezas de servicio disponibles con este kit.

### INSTALACIÓN

#### ⚠ ADVERTENCIA

Consulte la sección Accesorios y cargas en el Manual del propietario. La ubicación de la carga o la instalación de los accesorios incorrectamente puede causar la falla de los componentes y afectar la estabilidad, maniobrabilidad y rendimiento, lo que podría causar la muerte o lesiones graves. (00021b)

#### NOTA

No sobrepase la capacidad de peso del portaequipajes de 23 kg (50 lb).

No cargue más de 1,1 kg (2,5 lb) en el organizador de portaequipajes.

1. Vea Figura 1. Coloque el organizador de portaequipajes (1) en el interior de la tapa del portaequipajes como se muestra. Observe la posición en la que se sujetarán a la tapa las tres cintas adhesivas en la parte trasera del organizador.
2. Lave el interior de la tapa del portaequipajes con agua tibia, jabonosa. Enjuague y seque completamente.
3. Use el limpiador de alcohol (saturado con 70% de alcohol isopropílico) incluido en el kit para limpiar completamente la superficie de la tapa del organizador. Asegúrese de que se eliminen todos los residuos, después permita que la tapa seque completamente. Asegúrese de que la superficie esté libre de humedad condensada.

#### NOTA

El rango ideal de temperatura para aplicar la cinta es de a 38 °C (70 a 100 °F). La temperatura mínima para la aplicación es de 10 °C (50 °F). Si intenta aplicar la cinta por debajo de estas temperaturas, el adhesivo se endurecerá demasiado para adherirse con facilidad.

4. Quite las cintas plásticas que cubren las cintas adhesivas del organizador y presione firmemente el organizador a su posición en la tapa del portaequipajes. Asegúrese de aplicar presión a la longitud completa de la cinta para asegurar la adhesión correcta.
5. Permita que la cinta cure durante un mínimo de 48 horas a 21 °C (70 °F). Permita que pase más tiempo en temperaturas menores. No coloque artículos en el organizador mientras cura el adhesivo.



1. Organizador de portaequipajes

Figura 1. Organizador de portaequipajes (se muestra el modelo genérico)

