



INSTRUCTIES

J04524

2007-11-29



SET MET LICHTDRAADBOOM VOOR AFNEEMBARE TOUR-PAK

ALGEMEEN

Setnummer

70113-08

Modellen

Deze set is nodig voor het voltooiën van de installatie van een set met een afneembaar Tour-Pak®-rek (onderdeelnr. 53303-07) op bepaalde modellen motorfietsen. Voor informatie over de modelgeschiktheid, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Vereiste gereedschappen en materialen

Voor goede installatie van deze set is een krimpgereedschap voor Deutsch-contactklemmen (HD-39965) vereist.

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

OPMERKING

In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson dealer.

Setinhoud

Tabel 1. Setinhoud

Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
Draadboom, Tour-Pak snelontkoppeling	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Contacthuis, 3-voudig	74113-98BK
Secundaire vergrendeling, 3-voudig contacthuis	74153-98
Contactklem (3)	74191-98
Kabelbinder (2)	10006

INSTALLEREN

Modellen met HOOFDZEKERING:

⚠ WAARSCHUWING

Om te voorkomen dat de motorfiets per ongeluk start, met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de hoofdzekering worden verwijderd. (00251b)

1. Raadpleeg de servicehandleiding en volg de instructies voor het verwijderen van de hoofdzekering.

Modellen met HOOFDSTROOMONDERBREKER:

⚠ WAARSCHUWING

Om te voorkomen dat de motor per ongeluk start, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de minkabel (-) van de accu worden losgekoppeld. (00048a)

1. Raadpleeg de servicehandleiding en volg de instructies om het zadel te verwijderen en de minkabel (zwart) van de minpool (-) van de accu los te koppelen. Bewaar alle bevestigingsmaterialen van het zadel.

2. **ALLE modellen:** Installeer de set met het afneembare Tour-Pak-rek volgens de instructies in **die** set, tot het punt waarop de zadeltassen weer geïnstalleerd moeten worden.

OPMERKING

Noteer de plaats van de kabelbinders voordat u de draadboom loshaalt van de bovenste framebuis. De nieuwe kabelbinders worden op dezelfde plaats aangebracht.

3. Knip de grote kabelbinder door waarmee de Tour-Pak-stroomkring [12] (zie bedradingsschema in de servicehandleiding) van de hoofddraadboom van het voertuig is bevestigd op de linker bovenste framebuis, achter de schokdemper. Knip de kleine kabelbinder bij het einde van de buis van de stroomkring [12] door.
4. Snijd de buis over de lengte open om de laatste 0,25 m (10 in) van de draden van de stroomkring [12] van de hoofddraadboom bloot te leggen. Knip de drie draden (zwart, blauw en rood met gele streep) op 0,23 m (9 in) van de Multilock-contactbehuizing [12B] door. U kunt de contactbehuizing en afgeknipte draden weggooien.
5. Haal de contactbehuizing, het secundaire slot (borgspie) en de drie contactklemmen uit de set. Zie de afbeelding bij DEUTSCH ELEKTRISCHE CONNECTORS: CONTACTEN VERWIJDEREN/INSTALLEREN in de servicehandleiding. Zie KRIMPINSTRUCTIES in de servicehandleiding en volg de instructies aldaar om de klemmen op de drie draden van de stroomkring van de hoofddraadboom [12] te bevestigen.

6. Steek volgens de instructies onder DEUTSCH ELEKTRISCHE CONNECTORS de blauwe draad en contactklem in holte 1 van de **nieuwe** contactbehuizing. Steek de rood/gele draad en contactklem in holte 2. Steek de zwarte draad en contactklem in holte 3.
7. Knip de overtoollige draadbuis van de stroomkring van de hoofddraadboom [12] af.
8. Haal de twee kabelbinders uit de set. Gebruik zoals u in stap 3 geobserveerd hebt, een kabelbinder om het uiteinde van de buis van de stroomkring van de hoofddraadboom [12] vast te zetten. Gebruik de tweede kabelbinder om de stroomkring [12] van de hoofddraadboom van het voertuig vast te zetten op de linker bovenste framebuis, achter de schokbreker.
9. Controleer of de contact-/koplampsleutelschakelaar in de stand OFF (uit) staat. **Modellen met HOOFDZEKERING:** Raadpleeg de servicehandleiding en volg de instructies voor het opnieuw installeren van de hoofdzekering. **Modellen met HOOFDSTROOMONDERBREKER:** Smeer een dunne laag vaseline of corrosievertragend materiaal op de minpool van de accu. Raadpleeg de servicehandleiding en volg de instructies voor het opnieuw aansluiten van de minkabel van de accu.
10. **ALLE modellen:** Voltooi de installatie van de set met afneembaar Tour-Pak-rek volgens de instructies in **die** kit, met de volgende uitzondering: Sluit de snelontkoppelingsdraadboom uit **deze** set aan op de Tour-Pak-draadboom en de stroomkring van de hoofddraadboom van het voertuig [12].
 - a. Hergebruik de oorspronkelijke doorvoertule van de Tour-Pak en niet de doorvoertule uit de set voor het Tour-Pak-rek.
11. Zet de contact-/koplampsleutelschakelaar in de stand ON/IGNITION (aan/ontsteking), maar start de motor niet. Test de werking van de Tour-Pak-lichten.

⚠ WAARSCHUWING

Trek het zadel na de montage even omhoog om er zeker van te zijn dat het in de positie is vergrendeld. Tijdens het rijden kan een loszittend zadel verschuiven, waardoor men de controle over de motorfiets kan verliezen met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00070b)

12. Raadpleeg de servicehandleiding en volg de instructies voor het installeren van het zadel.

VERWIJDEREN VAN DE Tour-Pak

Trek de snelontkoppelingsdraadboom van de Tour-Pak los uit de **voertuigdraadboom**, maar houd hem aangesloten op de Tour-Pak.

OPMERKING

Als de Tour-Pak regelmatig voor langere tijd niet op het voertuig is geïnstalleerd, valt afzonderlijke aanschaf te overwegen van de volgende artikelen om aantasting van de elektrische aansluiting door vuil en corrosie te voorkomen:

- Pinhuis, 3-voudig, onderdeelnr. 74103-98BK

- (3) afdichtpennen, onderdeelnr. 74195-98

Deze items zijn bij een Harley-Davidson dealer verkrijgbaar.