ISTRUZIONI

J04669 2010-12-16

KIT LUCI DEL PORTABAGAGLI DEL TOUR-PAK

GENERALITÀ

Numeri kit

68250-08A, 68271-08A

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

Parti supplementari necessarie

L'acquisto separato e l'installazione di parti o accessori supplementari potrebbero rendersi necessari per la corretta installazione di questo kit sulla propria motocicletta. Vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese) per una lista di parti o accessori necessari per la propria motocicletta.

⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Attenersi alle procedure appropriate illustrate nel manuale di manutenzione. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00333b)

NOTA

Questo foglio di istruzioni fa riferimento alle informazioni contenute nel manuale di manutenzione. Per questa installazione è necessario disporre di un manuale di manutenzione del proprio modello di motocicletta, disponibile presso un concessionario Harley-Davidson.

Contenuto del kit

Vedere Figura 5 e Tabella 1.

INSTALLAZIONE

1. Rimuovere tutto il contenuto dal Tour-Pak®.
2. Per facilitare l'installazione, rimuovere il portabagagli Tour-Pak, se installato, togliendo la vite a testa bombata, le rondelle e i cuscinetti di montaggio.
3. Vedere Figura 1. Rimuovere il tappo di gomma dalla guida posteriore in basso del lato sinistro del portabagagli.
4. Vedere Figura 2. Usare il guidafilo del kit per far passare il filo attraverso il piedino del portabagagli posteriore di sinistra e fuori attraverso l'apertura sul retro della guida.
5. Attaccare i cablaggi delle luci all'anello del guidafilo.
6. Con attenzione, far scorrere il guidafilo ed i cablaggi delle luci attraverso il piedino dell'attacco del portabagagli.
7. Vedere Figura 5 e Tabella 1. Applicare i cuscinetti di schiuma (5) alla superficie superiore delle luci.
8. Fissare la luce (1) al portabagagli con viti ad esagono incassato (4) e rondelle (6).



1. Tappo

Figura 1. Tappo del lato sinistro del portabagagli

Molte parti e accessori Harley-Davidson sono in plastica e metallo, quindi possono essere riciclati. Smaltire i materiali correttamente.



1. Guidafilo

Figura 2. Far passare i fili attraverso il portabagagli

9. Appoggiare il gruppo portabagagli/luce sul coperchio del Tour-Pak e far passare i fili attraverso il coperchio, la rondella e il bullone di montaggio cavo.

10. Attaccare il gruppo portabagagli/luce al Tour-Pak seguendo le istruzioni e usando la bulloneria fornita con il portabagagli, ad eccezione del bullone cavo del punto 9.

11. Rimuovere la fodera del Tour-Pak.

12. Far passare i fili attraverso un tubo di protezione di vinile nero.

13. **Modelli Ultra Classic:** Seguire i punti da 14 a 21.

14. Individuare e scollegare il connettore AMP a tre vie per le luci del Tour-Pak.

15. Vedere Figura 3. Collegare il cablaggio a Y (2) al connettore maschio a tre vie (1) del cablaggio del Tour-Pak.

16. Far passare i fili delle luci da dietro il Tour-Pak in avanti, lungo il lato sinistro. Fissare il tubo di protezione con i fermacavi adesivi in dotazione nel kit.

17. Accorciare i fili dell'indicatore e il tubo di protezione per raggiungere il cablaggio a Y.

18. Fare riferimento all'appendice sulla parte elettrica del manuale di manutenzione per installare i terminali maschio (8) sui fili della luce del portabagagli e installare i terminali al connettore maschio a tre vie (7) come segue:

    a. Cavità N^{o} 1 = conduttore blu

    b. Cavità N^{o} 2 = conduttore rosso e giallo

    c. Cavità N^{o} 3 = conduttore nero

19. Collegare la luce del portabagagli al restante connettore del cablaggio a Y.

20. Sostituire la fodera del Tour-Pak.

21. Verificare il funzionamento delle luci posteriori e di arresto del Tour-Pak prima di usare la motocicletta.

22. **Modelli Classic:** Vedere Figura 4. Se necessario, eseguire un foro sul fondo a sinistra del Tour-Pak e inserire l'occhiello. Far passare i fili della luce del portabagagli attraverso l'occhiello.

23. Fare riferimento all'appendice sulla parte elettrica del manuale di manutenzione per installare la presa del terminale (8) sui fili della luce del portabagagli e installare i terminali alla presa del connettore maschio a tre vie (7) come segue:

    a. Cavità N^{o} 1 = conduttore blu

    b. Cavità N^{o} 2 = conduttore rosso e giallo

    c. Cavità N^{o} 3 = conduttore nero

NOTA

Per prevenire la corrosione, riempire le cavità dei connettori con grasso dielettrico (incluso nel kit) prima di eseguire le connessioni.

Per prevenire l'infiltrazione di umidità nel Tour-Pak, applicare un sigillante al silicone (non incluso nel kit) all'ingresso del cablaggio della luce. Vedere la figura 2 per i riferimenti delle posizioni.

24. Collegare la luce del portabagagli al connettore maschio del cablaggio a due connettori (12) e al connettore accessorio sotto la sella.

25. Sostituire la fodera del Tour-Pak.

26. Verificare il funzionamento delle luci posteriori e di arresto del Tour-Pak prima di usare la motocicletta.



1. Connettore delle luci del Tour-Pak

Figura 3. Connettore del cablaggio del Tour-Pak



1. Connettore degli accessori

Figura 4. Connettore accessorio sotto la sella

PARTI DI RICAMBIO



Figura 5. Parti di ricambio: Luce LED del portabagagli

Tabella 1. Tabella delle parti di ricambio

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Gruppo luce LED	Parte non venduta separatamente
2	Cablaggio della luce ausiliaria	Parte non venduta separatamente
3	Grasso dielettrico (non illustrato)	Parte non venduta separatamente

Tabella 1. Tabella delle parti di ricambio

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
4	Vite ad esagono incassato, 8-32, acciaio inossidabile (2)	Parte non venduta separatamente
5	Cuscinetto (2)	Parte non venduta separatamente
6	Rondella piatta, 0,172 x 0,375 x 0,035, acciaio inossidabile (2)	Parte non venduta separatamente
7	Connettore maschio, a 3 vie	73103-96BK
8	Terminale maschio, filo di misura AWG 16-20 (3)	73190-96
9	Occhiello	11507
10	Fascetta fermacavi (4)	10006
11	Fermo, con rivestimento adesivo (4)	10102
12	Cablaggio, luce ausiliaria	Parte non venduta separatamente
13	Tubo di protezione, 1,06 m (42 in) di lunghezza (non mostrato)	Parte non venduta separatamente
14	Guidafilo, monofilamento in nylon (non mostrato)	Parte non venduta separatamente