INSTRUÇÕES

J04741 2008-03-03

FRISO DE ACABAMENTO DO PARA-LAMA TRASEIRO COM LOGOTIPO EM V

GERAL

Kit n.º

91100-09

Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, por favor, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo, ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)

Conteúdo do kit

Veja Figura 1 e Tabela 1.

INSTALAÇÃO

NOTA

Todos os modelos para os quais este kit foi projetado são equipados com um para-choque ou friso de para-lama original de fábrica. Remova o para-choque original de fábrica e instale o friso do kit usando os seguintes procedimentos.

1. Veja Figura 1 e Tabela 1. Instale o logotipo em V (4) no friso de acabamento (1) com os parafusos sextavados arruelados (3) e as arruelas de pressão (2).

2. Alcance embaixo da borda traseira do para-lama e remova a porca de travamento (A) e a arruela (B). Mantenha a porca de travamento e a arruela, e use-as para montar o novo friso de acabamento.

3. Afrouxe e remova os dois parafusos (C) e as porcas de travamento (D) que prendem o friso do para-lama ao suporte do alforje. Mantenha os parafusos (C) e as porcas de travamento (D) e use-as para montar o novo friso de acabamento.

4. Posicione o novo friso de acabamento e instale a arruela (B), a porca de travamento (A), os parafusos (C) e as porcas de travamento (D).

5. Aperte a porca de travamento (A) com torque de 5–9,6 N·m (45–85 **in-lbs**) e as porcas de travamento (D) com torque de 20,3–27,1 N·m (15–20 ft-lbs).

PEÇAS DE REPOSIÇÃO



Figura 1. Peças de reposição: Protetor do Para-Lama Traseiro com Logo em V

Tabela 1. Peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Número da peça
1	Friso de acabamento, para-lama traseiro	Não se vende separadamente
2	Arruela de pressão (2)	7115
3	Parafuso sextavado arruelado (2)	7611
4	Logotipo em V	91112-94
Itens mencionados no texto, mas não incluídos no kit:		
A	Porca de travamento (2)	
B	Arruela (2)	

Muitas das peças e acessórios Harley-Davidson são fabricados com o uso de plásticos e metais, os quais podem ser reciclados.
Por favor, descarte materiais com responsabilidade.

Tabela 1. Peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Número da peça
C	Parafuso (2)	
D	Porca de travamento (2)	