



INSTRUCTIES

J05810

2013-06-01



BEVESTIGINGSMATERIALENSSET VOOR VERCHROOMDE BORSTBOUT VOOR VOORREMSCHIJF

ALGEMEEN

Setnummer

41500095

Modellen

Deze set is geschikt voor Harley-Davidson motorfietsen die zijn uitgerust met de gepolijste remschijfset 41500094 of ter vervanging van de bout (onderdeelnr. 41500020) bij OEM naafloze remschijven.

Vereiste aanvullende onderdelen

Loctite[®] 243 draadborg- en afdichtmiddel – blauw (onderdeelnr. 99642-97).

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

OPMERKING

In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.

Setinhoud

Tabel 1. Setinhoud

Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
Bout, verchroomd M8 (5)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Veerring (5)	41500019
Bus, gepolijst (5)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar

INSTALLEREN

1. Raadpleeg het hoofdstuk VOORWIEL in de servicehandleiding voor de procedures voor de inspectie, demontage en montage van remschijven en wielen.

OPMERKING

Het is mogelijk dat bevestigingen van derden niet over de specifieke vereisten beschikken om naar behoren te kunnen werken.

⚠ WAARSCHUWING

Gebruik Harley-Davidson vervangingsbevestigingen. Bevestigingen van derden kunnen het vermogen negatief beïnvloeden, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00013a)

2. Breng een paar druppels Loctite[®] 243 (blauw) aan op de schroefdraden van de **nieuwe** verchroomde bouten uit de set. Monteer de remschijf, waarbij u ALLEEN de nieuwe chromen bouten gebruikt. Haal de bouten aan tot 33,9–43,4 N·m (25–32 ft·lbs). Laat de Loctite uitharden volgens de aanbevelingen van de fabrikant.

MEDEDELING

Gebruik de remschijfbouten niet opnieuw. Als u deze bouten opnieuw gebruikt, kan dit leiden tot koppelverlies en beschadiging van de remschijfonderdelen. (00319c)

3. Monteer het voorwiel en de remklauw weer volgens de instructies in het hoofdstuk VOORWIEL in de servicehandleiding.