



# ISTRUZIONI

J05810

2013-06-01



## KIT BULLONERIA DISCO FRENO ANTERIORE, BULLONE CON COLLARE CROMATO

### GENERALITÀ

#### Numero kit

41500095

#### Modelli

Questo kit è adatto a motociclette Harley-Davidson dotate di kit disco del freno lucidato 41500094, oppure per sostituire il dispositivo di fissaggio (N° codice 41500020) su dischi dei freni OEM senza mozzo.

#### Parti supplementari necessarie

Frenafilette e sigillante Loctite® 243 – blu (N° codice 99642-97).

#### ⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Attenersi alle procedure appropriate illustrate nel manuale di manutenzione. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00333b)

#### NOTA

Questo foglio di istruzioni fa riferimento alle informazioni contenute nel manuale di manutenzione. Per questa installazione è necessario disporre di un manuale di manutenzione del proprio modello di motocicletta, disponibile presso un concessionario Harley-Davidson.

### Contenuto del kit

Tabella 1. Contenuto del kit

Descrizione (quantità)	Numero codice
Bullone, cromato M8 (5)	Parte non venduta separatamente
Rondella elastica (5)	41500019
Boccola, lucidata (5)	Parte non venduta separatamente

### INSTALLAZIONE

1. Per i procedimenti di controllo, rimozione e smontaggio del disco del freno e della ruota, vedere la sezione RUOTA ANTERIORE del manuale di manutenzione.

#### NOTA

Le caratteristiche dei dispositivi di fissaggio commerciali possono non essere all'altezza dell'uso cui sono destinati.

#### ⚠ AVVERTENZA

Usare dispositivi di fissaggio originali Harley-Davidson. I dispositivi di fissaggio commerciali possono compromettere le prestazioni del veicolo, con pericolo di lesioni gravi o mortali. (00013a)

2. Applicare qualche goccia del frenafilette Loctite® 243 (blu) sulle filettature delle **nuove** Viti cromate del kit. Installare il disco del freno usando SOLO le nuove viti cromate. Serrare le viti ad una coppia di 33,9–43,4 N·m (25–32 ft-lbs). Lasciare che il Loctite si indurisca secondo i consigli del produttore.

#### NOTA

Non riutilizzare le viti dei dischi/rotori dei freni. Il riutilizzo di queste viti può ridurre la coppia di serraggio e danneggiare i componenti dei freni. (00319c)

3. Installare la ruota anteriore e la pinza del freno seguendo le istruzioni riportate nella sezione RUOTA ANTERIORE del manuale di manutenzione.

