ISTRUZIONI

J05589 2012-02-15

KIT PARTI INFERIORI MORBIDE

GENERALITÀ

Numeri kit

57100210, 57100211, 57100212

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

Parti supplementari necessarie

⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Attenersi alle procedure appropriate illustrate nel manuale di manutenzione. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00333b)

NOTA

- *Per tutti i modelli è richiesta una protezione del motore specifica.*
- *Le parti inferiori morbide non sono compatibili con le protezioni del motore stile Mustache o Nostalgic.*
- *Questo foglio di istruzioni fa riferimento alle informazioni contenute nel manuale di manutenzione. Per questa installazione è necessario disporre di un manuale di manutenzione del proprio modello di motocicletta, disponibile presso i concessionari Harley-Davidson.*

Contenuto del kit

Tabella 1. Contenuto del kit

Descrizione (quantità)	Numero codice
Parte inferiore morbida, lato destro (1)	Parte non venduta separatamente
Parte inferiore morbida, lato sinistro (1)	Parte non venduta separatamente
Catarifrangenti color ambra – solo kit 57100210 (2)	59256-84A

INSTALLAZIONE

1. Vedere Figura 1. Individuare la parte inferiore morbida (2) per il lato sinistro. La scritta Bar & Shield deve essere rivolta in avanti e l'apertura nella parte inferiore morbida si deve trovare sul lato destro.
2. Fare scivolare la parte inferiore morbida sul lato sinistro della protezione del motore.
3. La cerniera (4) sul bordo esterno della parte inferiore morbida consente l'installazione di quest'ultima sul poggiapiedi autostrada (3).

NOTA

Posizionare la fascetta in modo da mantenere una certa distanza dai componenti del motore che raggiungono temperature elevate.

4. Disporre la fascetta di fissaggio larga attorno al tubo discendente del telaio, non fare passare la fascetta sopra al cavo della frizione.
5. Fare scorrere la fibbia (1) della cinghia di fissaggio sulla mezza fibbia di accoppiamento fissata al retro della parte inferiore morbida. La chiusura passerà con uno scatto in posizione bloccata una volta chiusa adeguatamente la fibbia.
6. Regolare il montaggio sollevando la cinghia fissata a gancio e cappio (sul retro della parte inferiore morbida) e modificando la lunghezza secondo necessità.
7. Ripetere il procedimento per il lato destro del veicolo.
8. Se le parti inferiori morbide coprono i catarifrangenti color ambra montati sui tubi discendenti del telaio, installare i catarifrangenti inclusi nel kit.
   a. Vedere Figura 2. Pulire le aree sui due lati del parafango (1) dove si devono montare i catarifrangenti color ambra.
   b. Rimuovere la carta di protezione dal retro del catarifrangente e applicare in posizione i catarifrangenti (2).

⚠ AVVERTENZA

Il Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) 108 prevede che le motociclette siano dotate di catarifrangenti laterali e posteriori. Accertarsi che i catarifrangenti laterali e posteriori siano montati correttamente. Il fatto che il pilota non sia molto visibile agli altri automobilisti può causare lesioni gravi o mortali. (00336b)

NOTA

Per rimuovere le parti inferiori morbide, premere la chiusura con il pollice e l'indice e separare delicatamente la fibbia. Sfilare la parte inferiore morbida dalla protezione del motore.

Molte parti e accessori Harley-Davidson sono in plastica e metallo, quindi possono essere riciclati. Smaltire i materiali correttamente.



1. **Buckle**
2. **Parte inferiore morbida**
3. **Poggiapiedi autostrada**
4. **Lampo**

Figura 1. Parte inferiore morbida



1. **Parafango**
2. **Posizione del catarifrangente color ambra**

Figura 2. Catarifrangenti color ambra