



INSTRUCCIONES

J05458

2011-05-25



KIT DE PERNOS CON REBORDE CROMADOS PARA ROTOR DE FRENO DELANTERO

GENERALIDADES

Kit número

91800029

Modelos

Este kit se puede utilizar en motocicletas Harley-Davidson equipadas con un kit de rotor de freno pulido 41500012A o para reemplazar el sujetador (número de pieza 3762M) de los rotores de freno sin cubo del fabricante de equipo original.

Piezas adicionales requeridas

Fijatornillos y sellador Loctite® 243, azul (número de pieza 99642-97).

⚠ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondientes en el Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00333b)

NOTA

Esta hoja de instrucciones hace referencia a la información del Manual de servicio. Para esta instalación se requiere un Manual de servicio para su modelo de motocicleta el cual está disponible en un concesionario Harley-Davidson.

Contenido del kit

Tabla 1. Contenido del kit

Descripción (cantidad)	Número de pieza
Perno con reborde cromado, M8 (5)	No se vende por separado
Arandela de presión (5)	6966M

INSTALACIÓN

1. Vea los procedimientos de inspección, extracción y desarmado del rotor (disco) de frenos y rueda en la sección RUEDA DELANTERA en el Manual de servicio.

NOTA

Los sujetadores de otras marcas pueden carecer de los requisitos de propiedades específicas para funcionar correctamente.

⚠ ADVERTENCIA

Use sujetadores de repuesto Harley-Davidson. Sujetadores de otras marcas pueden afectar el funcionamiento, lo cual puede causar la muerte o lesiones graves. (00013a)

2. Aplique unas gotas de Loctite® 243 (azul) en las roscas de los tornillos cromados **nuevos** del kit. Instale el disco del freno usando **SOLAMENTE** los tornillos cromados nuevos. Apriete los tornillos a 33,9–43,4 N·m (25–32 ft-lbs). Deje curar el Loctite de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

AVISO

No vuelva a usar los tornillos del disco/rotor del freno. Volver a usar estos tornillos puede causar la pérdida del par de torsión y daño en los componentes de los frenos. (00319c)

3. Instale la rueda delantera y mordaza del freno de acuerdo con la sección RUEDA DELANTERA en el Manual de servicio.

