ANWEISUNGEN

J06080 2014-10-01

KANAL-ZIEREINSATZ

ALLGEMEINES

Satz-Nummern

61300461, 61300505

Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) von www.harley-davidson .com (nur Englisch) zu finden.

Einbauanforderungen

⚠ WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozius hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Die entsprechenden Verfahren im Werkstatthandbuch befolgen. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00333b)

Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 1. Dieser Satz hat keine Ersatzteile.

EINBAU

⚠ WARNUNG

Um ein versehentliches Anlassen des Fahrzeugs zu vermeiden, vor Durchführung der Arbeiten zuerst die Hauptsicherung ausbauen, da es sonst zu schweren oder tödlichen Verletzungen kommen kann. (00251b)

1. Siehe Werkstatthandbuch. Die Hauptsicherung ausbauen.

HINWEIS

Windschutzscheibe nicht eingebaut lassen, wenn die Außenverkleidung entfernt ist. Die Windschutzscheibe könnte herunterfallen und beschädigt werden.

2. Siehe Werkstatthandbuch. Die Außenverkleidung und Windschutzscheibe ausbauen.

3. Den Scheinwerfer abklemmen.

4. Von der Innenseite der Verkleidung aus dem eingebauten Kanal-Ziereinsatz durch Durchtrennen des Klebstoffes mit einer dünnen Klinge von der Verkleidung trennen.

5. Mit einer Mischung aus 50–70 Prozent Isopropylalkohol und 30–50 Prozent destilliertem Wasser reinigen. Vollständig trocknen lassen. Sicherstellen, dass keine Klebstoffreste an der Verkleidung bestehen.



1. Kanal-Ziereinsatz
2. Klebebandsegment (6)

Abbildung 1. Kanal-Ziereinsatz

6. Die Schutzfolie von der Rückseite des neuen Kanal-Ziereinsatzes entfernen.

7. Den neuen Kanal-Ziereinsatz einführen, indem die Oberkante des Einsatzes zuerst positionsgerecht angesetzt wird. Danach kann die Unterkante in die Einbaustellung gedrückt werden.

8. In den Bereichen der Klebebandsegmente gleichmäßigen Druck auf die Oberflächen des Ziereinsatzes ausüben.

9. Siehe Werkstatthandbuch. Den Scheinwerfer anschließen. Die Außenverkleidung und Windschutzscheibe anbauen.

10. Siehe Werkstatthandbuch. Die Hauptsicherung einbauen.

♲ Viele Harley-Davidson Teile und Zubehör werden aus Kunststoffen und Metallen hergestellt, die wiederverwertet werden können.
Bitte sorgen Sie für eine verantwortungsbewusste Entsorgung der Materialien.