



FLHT INDVENDIG LOMME TIL STRØMLINJEBEKLÆDNING

GENERELT

Reparationssætnummer

58248-96

Modeller

Dette sæt er beregnet til montering på FLHT-modeller fra 1996 og nyere.

Sættets indhold

Tabel 1. Sættets indhold

Beskrivelse	Mængde
Lomme	1
Foliestrimmel	1

MONTERING

1. Løsn de tre torx-skruer, der sidder på forsiden af strømlinjebeklædningen. Fjern ikke skruerne.
2. Træk ydre strømlinjebeklædning og vindskærm væk fra indvendig strømlinjebeklædning for at få plads til at skubbe lommens monteringsbeslag ind mellem vindskærm og indvendig strømlinjebeklædning.
3. Monter klar statisk folie på indersiden af vindskærmen, centreret om strømlinjebeklædningens midtørtap.
4. Placer lommens monteringsbeslag på midtørtappen. Lommen hviler på kanten af indvendig strømlinjebeklædning, flugter med vindskærmen og har åbningen vendt mod føreren.

5. *BEMÆRK*

For ikke at skade strømlinjebeklædningen skal du sørge for, at monteringsbeslaget på lommen flugter med indvendig strømlinjebeklædning, før torx-skruerne strammes. Hvis beslaget ikke flugter med strømlinjebeklædningen, kan stramning af skruerne beskadige strømlinjebeklædningen.

Stram de tre torx-skruer, der sidder på forsiden af ydre strømlinjebeklædning. Træk forsigtigt i lommen for at kontrollere, at den sidder godt fast.