



# INSTRUCTIONS

J00321

2020-09-22



## POCHETTE DE CARÉNAGE INTÉRIEURE FLHT

### GÉNÉRALITÉS

#### Numéro de kit

58248-96

#### Modèles

Ce kit est conçu pour être installé sur les modèles FLHT 1996 et ultérieurs.

#### Contenu du kit

Tableau 1. Contenu du kit

Description	Quantité
Pochette	1
Bande de film	1

### POSE

1. Desserrer les trois vis Torx situées à l'avant du carénage. Ne pas retirer les vis.
2. Dégager le carénage extérieur et le pare-brise du carénage intérieur pour disposer d'un espace suffisant permettant de glisser le support de montage sur la sacoche entre le pare-brise et le carénage intérieur.
3. Installer un film statique clair sur l'intérieur du pare-brise, centré sur le goujon central de carénage.
4. Positionner le support de montage sur la sacoche au-dessus du goujon central. La pochette est placée sur le rebord du carénage intérieur, au ras du pare-brise et de l'ouverture faisant face au pilote.

5. *REMARQUE*

*Pour éviter d'endommager le carénage, vérifier que le support de montage sur la pochette est au ras du carénage intérieur avant de serrer les vis Torx. Si le support n'est pas au ras du carénage, les vis de serrage pourraient endommager le carénage.*

Serrer les trois vis Torx à l'avant du carénage extérieur. Tirer doucement sur la sacoche pour s'assurer qu'elle est correctement fixée en place.