



# INSTRUCTIONS

J00321

2020-09-22



## POCHETTE DE CARÉNAGE INTÉRIEURE FLHT

### GÉNÉRALITÉS

#### Numéro de kit

58248-96

#### Modèles

Ce kit est conçu pour une installation sur les modèles de motocyclettes FLHT 1996 et ultérieurs.

#### Contenu du kit

Tableau 1. Contenu du kit

Description	Quantité
Pochette	1
Bande de film	1

### POSE

1. Desserrez trois vis Torx situées à l'avant du carénage. Ne retirez pas les vis.
2. Éloignez le carénage extérieur et le pare-brise du carénage intérieur pour fournir un dégagement suffisant pour glisser le support de montage sur le sac entre le pare-brise et le carénage intérieur.
3. Installez un film statique clair à l'intérieur du pare-brise, centré sur le goujon central de carénage.
4. Positionnez le support de montage sur le sac au-dessus du goujon central. Les sièges de pochette sur le rebord du carénage intérieur, affleurant avec le pare-brise et avec l'ouverture en face du conducteur.

5. *REMARQUE*

*Pour éviter d'endommager le carénage, assurez-vous que le support de montage sur la pochette est affleurant avec le carénage intérieur avant de serrer les vis Torx. Si le support n'est pas affleurant avec le carénage, les vis de serrage pourraient endommager le carénage.*

Serrez trois vis Torx à l'avant du carénage. Tirez doucement sur le sac pour s'assurer qu'il est correctement fixé en place.