



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ ΦΕΡΙΝΓΚ FLHT

ΓΕΝΙΚΑ

Αριθμός κιτ

58248-96

Μοντέλα

Αυτό το κιτ έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση σε μοτοσυκλέτες μοντέλων FLHT 1996 και μεταγενέστερα.

Περιεχόμενα του Κιτ

Πίνακας 1. Περιεχόμενα του Κιτ

Περιγραφή	Ποσότητα
Θήκη	1
Ταινία διαφάνειας	1

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

1. Χαλαρώστε τρεις βίδες Torx που βρίσκονται μπροστά από το φέριγκ. Μην αφαιρέσετε τις βίδες.
2. Τραβήξτε το εξωτερικό φέριγκ και το παρμπρίζ μακριά από το εσωτερικό φέριγκ για να μπορεί να γίνει κατάλληλος καθαρισμός ώστε να σύρετε βραχίονα στερέωσης στη βαλίτσα μεταξύ παρμπρίζ και εσωτερικού φέριγκ.
3. Εγκαταστήστε την καθαρή στατική ταινία στο εσωτερικό του παρμπρίζ, που είναι κεντραρισμένο στο κέντρο βάσης φέριγκ.
4. Τοποθετήστε το στήριγμα στερέωσης στη βαλίτσα πάνω από το κεντρικό στήριγμα. Τα καθίσματα-θήκες στην προεξοχή του εσωτερικού φέριγκ, ξεπλύνετε με τους καθαριστήρες του παρμπρίζ και με το άνοιγμα προς τον αναβάτη.

5. ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για να αποφύγετε την καταστροφή του φέριγκ, βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας στερέωσης στη θήκη έχει ευθυγραμμιστεί με το εσωτερικό φέριγκ πριν σφίξετε τις βίδες Torx. Εάν το υποστήριγμα δεν είναι ευθυγραμμισμένο με το φέριγκ, οι βίδες σύσφιξης θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στο φέριγκ.

Σφίξτε τις τρεις βίδες Torx που βρίσκονται μπροστά από το φέριγκ. Τραβήξτε απαλά τη βαλίτσα για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά στερεωμένη στη θέση της.