



FLHT IDOMON BELÜLI TASAK

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Készlet száma

58248-96

Modellek

Ezt a készletet a 1996-os és újabb FLHT modellekre terveztük.

A készlet tartalma

Táblázat 1. A készlet tartalma

Leírás	Mennyiség
Tasak	1
Fóliacsík	1

FELSZERELÉS

1. Lazítsd meg a burkolat elején található három Torx csavart. Ne távolítsd el a csavarokat.
2. Húzd el a külső idomot és a szélvédőt a belső idomtól, hogy elegendő helyet biztosíts a tasakon levő rögzítőkonzolnak a szélvédő és a belső idom között.
3. Tedd fel a tiszta statikus fóliát a szélvédő belsejére úgy, hogy az idom középső bütykéhez van igazítva.
4. Helyezd a tartókonzolt a táskára, a középső bütyök fölé. A tasak az idom belső peremére fekszik fel a szélvédőhöz illeszkedve, úgy, hogy a nyílása a motoros felé néz.

5. *MEGJEGYZÉS*

Az idom sérülésének elkerülése érdekében a Torx csavarok meghúzása előtt ellenőrizd, hogy a tasak rögzítőkonzolja egy síkban legyen a belső idommal. Ha a konzol nincs egy síkban az idommal, a csavarok meghúzásával sérülhet az idom.

Lazítsd meg a külső idom elején található három Torx csavart. A tasak óvatos meghúzásával ellenőrizd, hogy megfelelően van-e rögzítve a helyén.