



ISTRUZIONI

J00321

2020-09-22



BORSA PER CARENATURA INTERNA FLHT

GENERALE

Numero kit

58248-96

Modelli

Questo kit è progettato per l'installazione su modelli FLHT 1996 e anni successivi.

Contenuto del kit

Tabella 1. Contenuto del kit

Descrizione	Quantità
Borsa	1
Striscia di pellicola	1

INSTALLAZIONE

1. Allentare le tre viti Torx situate sulla parte anteriore della carenatura. Non rimuovere le viti.
2. Allontanare la carenatura esterna e il parabrezza dalla carenatura interna per creare uno spazio sufficiente per far scorrere la staffa di montaggio sulla borsa tra il parabrezza e la carenatura interna.
3. Installare pellicola statica trasparente all'interno del parabrezza, allineata con il perno centrale della carenatura.
4. Posizionare la staffa di montaggio sulla borsa sopra il perno centrale. Le sedi della borsa sul bordo della carenatura interna, a filo con il parabrezza e con l'apertura rivolta verso il guidatore.

5. **NOTA**

Per evitare di danneggiare la carenatura, assicurarsi che la staffa di montaggio sulla borsa sia a filo con la carenatura interna prima di serrare le viti Torx. Se la staffa non è a filo con la carenatura, serrare le viti potrebbe causare danni alla carenatura.

Serrare le tre viti Torx situate sulla parte anteriore della carenatura esterna. Tirare delicatamente la borsa per assicurarsi che sia correttamente fissata in posizione.

