



FLHT IEKŠĒJĀ APTECĒTĀJA SOMIŅA

VISPĀRĪGI

Komplekta numurs

58248-96

Modeļi

Šis komplekts ir paredzēts uzstādīšanai 1996. gada un jaunākiem FLHT modeļiem.

Komplekta saturs

Tabula 1. Komplekta saturs

APRAKSTS	Daudzums
Somiņa	1
Plēves sloksne	1

UZSTĀDĪŠANA

1. Atskrūvējiet trīs Torx skrūves, kas atrodas uz aptecētāja priekšpusēs. Nenoņemiet skrūves.
2. Atvelciet ārējo aptecētāju un vējstiklu prom no iekšējā aptecētāja, nodrošinot pietiekamu atstarpi, lai uzbīdītu montāžas kronšteinu uz somas starp vējstiklu un iekšējo aptecētāju.
3. Uzstādiet caurspīdīgu statisko plēvi vējstikla iekšpusē, centrējoties uz apšuvuma centra tapu.
4. Novietojiet montāžas kronšteinu uz somas virs vidējās tapas. Soma atrodas uz iekšējās apšuvuma malas, vienā līmenī ar vējstiklu un ar atvērumu uz braucēju.

5. *PIEZĪME*

Lai nesabojātu aptecētāju, pirms Torx skrūvju pievilkšanas pārliecinieties, ka somiņas montāžas kronšteins ir vienā līmenī ar iekšējo aptecētāju. Ja kronšteins nav vienā līmenī ar aptecētāju, skrūvju pievilkšana var izraisīt tā bojājumus.

Pievelciet trīs Torx skrūves, kas atrodas uz ārējā aptecētāja priekšpusēs. Uzmanīgi pavelciet somu, lai pārliecinātos, ka tā ir pareizi nostiprināta vietā.

