



VESKE TIL INDRE KÅPE PÅ FLHT

GENERELT

Settnummer

58248-96

Modeller

Dette settet er laget for bruk på FLT-modeller fra 1996 og senere.

Settets innhold

Tabell 1. Settets innhold

Beskrivelse	Antall
Veske	1
Filmstripe	1

MONTERING

1. Løsne de tre torx-skrueene foran på kåpen. Ikke fjern skrueene.
2. Trekk den ytre kåpen og vindskjermen bort fra den indre kåpen for å gi tilstrekkelig klaring til å skyve monteringsbraketten på vesken mellom frontruten og den indre kåpen.
3. Monter klar film på innsiden av vindskjermen, sentrert på den midtre tappen på kåpen.
4. Plasser monteringsbraketten på vesken over den midtre tappen. Vesken hviler på kanten av den indre kåpen og ligger mot frontruten med åpningen mot føreren.

5. **MERK**

For å unngå å skade kåpen, må du sørge for at monteringsbraketten til vesken er i flukt med den indre kåpen før du strammer torx-skrueene. Hvis braketten ikke er i flukt med kåpen, kan du skade kåpen ved å stramme skrueene.

Løsne de tre torx-skrueene foran på den ytre kåpen. Trekk forsiktig i vesken for å sikre at den er ordentlig festet.