



BASKET TAL-FAIRING TA' ĠEWWA TAL-FLHT

ĠENERALI

IN-NUMRU TAL-KITT

58248-96

Mudelli

Dan il-kitt huwa ddisinjat sabiex jiġi installat fuq il-muturi tal-mudell FLHT tal-1996 u aktar tard.

Kontenut tal-Kit

Tabella 1. Kontenut tal-Kit

Deskrizzjoni	Kwantità
Borża	1
Strixxa ta' film	1

INSTALLAZZJONI

1. Holl tliet viti Torx li jinsabu fuq in-naħa ta' quddiem tal-fairing. Tneħħix il-vit.
2. Iġbed il-fairing ta' barra u l-windskrin 'il bogħod mill-fairing ta' ġewwa biex tippovdi biżżejjed spazju biex iżzerżaq il-bracket tal-immuntar fuq il-borża bejn il-windskrin u l-fairing ta' ġewwa.
3. Installa film statiku ċar fuq in-naħa ta' ġewwa tal-windskrin, iċċentrat fuq l-istud tan-nofs tal-fairing.
4. Ippożizzjona l-bracket tal-immuntar fuq il-basket fuq l-istud tan-nofs. Il-borża toqgħod fuq ix-xifer tal-fairing ta' ġewwa, fl-istess livell mal-windskrin u bil-fetħa tħares lejn is-sewwieq.

5. **NOTA**

Biex tevita li tagħmel ħsara lill-fairing, kun żgur li l-bracket tal-immuntar fuq il-borża ikun fl-istess livell mal-fairing ta' ġewwa qabel ma tissikka l-viti Torx. Jekk il-bracket ma jkunx fl-istess livell mal-fairing, jekk tissikka l-viti dan jista' jikkawża ħsara lill-fairing.

Issikka tliet viti Torx li jinsabu fuq in-naħa ta' quddiem tal-fairing ta' barra. Iġbed bil-galbu fuq il-basket biex tiżgura li huwa marbut sew f' postu.

