



INSTRUÇÕES

J00321

2020-09-22



BOLSA DA CARENAGEM INTERNA DA FLHT

GERAL

Kit n.º

58248-96

Modelos

Esse kit foi projetado para ser instalado nos modelos FLHT 1996 e posteriores.

Conteúdo do kit

Tabela 1. Conteúdo do kit

Descrição	Quantidade
Bolsa	1
Tira de película	1

INSTALAÇÃO

1. Afrouxe os três parafusos Torx localizados na frente da carenagem. Não remova os parafusos.
2. Puxe a carenagem externa e o para-brisa afastando-os da carenagem interna para criar um afastamento suficiente para deslizar o suporte de montagem da bolsa entre o para-brisa e a carenagem interna.
3. Instale a película estática transparente no lado de dentro do para-brisa, centrada no prisioneiro central da carenagem.
4. Posicione o suporte de montagem da bolsa por cima do prisioneiro central. A bolsa deve ficar assentada no ressalto da carenagem interna, nivelada com o para-brisa e com a abertura virada para o motociclista.

5.

NOTA

Para evitar danificar a carenagem, certifique-se de que o suporte da bolsa esteja nivelado com a carenagem interna antes de apertar os parafusos Torx. Se o suporte não estiver nivelado com a carenagem, o aperto dos parafusos poderá danificar a carenagem.

Aperte os três parafusos Torx na frente da carenagem externa. Puxe a bolsa com delicadeza para se assegurar de que está devidamente presa no lugar.