



СУМКА НА ВНУТРЕННИЙ ОБТЕКАТЕЛЬ FLHT

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Номера комплекта

58248-96

Модели

Этот комплект предназначен для установки на модели FLHT 1996 года выпуска и позднее.

Содержимое комплекта

Таблица 1. Содержимое комплекта

Описание	Количество
Сумка	1
Лента из пленки	1

УСТАНОВКА

1. Ослабьте три винта Torx, расположенные на передней панели обтекателя. Не снимайте винты.
2. Вытяните наружный обтекатель и ветровое стекло из внутреннего обтекателя, оставив достаточный зазор, чтобы вставить монтажный кронштейн на сумку между ветровым стеклом и внутренним обтекателем.
3. Установите прозрачную пленку с внутренней стороны ветрового стекла, серединой на центральной шпильке обтекателя.
4. Расположите монтажный кронштейн на сумке над центральной шпилькой. Сумка крепится на выступе внутреннего обтекателя, на уровне с ветровым стеклом и отверстием по направлению к райдеру.

5. **ПРИМЕЧАНИЕ**

Во избежание повреждения обтекателя убедитесь, что монтажный кронштейн на сумке находится на одном уровне с внутренним обтекателем, прежде чем затянуть винты Torx. Если кронштейн не на одном уровне с обтекателем, затяжка винтов может привести к повреждению обтекателя.

Закрутите три винта Torx, расположенные в передней части внешнего обтекателя. Осторожно потяните сумку, чтобы убедиться, что она надежно закреплена на месте.

