



INSTRUCCIONES

J00321

2020-09-22



FUNDA DEL CARENADO INTERIOR FLHT

GENERAL

Número de kit

58248-96

Modelos

El kit está diseñado para su instalación en los modelos 1996 y FLHT posteriores.

Contenido del kit

Tabla 1. Contenido del kit

Descripción	Cantidad
Bolsa	1
Cinta	1

INSTALACIÓN

1. Afloje los tres tornillos Torx situados en la parte delantera del carenado. No extraiga los tornillos.
2. Tire del carenado exterior y del parabrisas para separarlos del carenado interior, y así tener suficiente espacio para deslizar el soporte de montaje en la funda entre el parabrisas y el carenado interior.
3. Instale la cinta estática transparente en el interior del parabrisas, centrada en el perno central del carenado.
4. Coloque el soporte de montaje en la funda sobre el perno central. La funda se inserta en el borde del carenado interior, al ras del parabrisas y con la abertura hacia al motociclista.

5. **NOTA**

Para evitar dañar el carenado, asegúrese de que el soporte de montaje de la funda esté al ras del carenado interior antes de ajustar los tornillos Torx. Si el soporte no está al ras del carenado, ajustar los tornillos podría causar daños a este.

Ajuste los tres tornillos Torx en la parte delantera del carenado exterior. Tire suavemente de la funda para comprobar de que esté bien asegurada en su lugar.