



## FLHT İÇ KAPORTA CEBİ

### GENEL

#### Kit Numarası

58248-96

#### Modeller

Bu kit, 1996 ve daha sonraki FLHT modellerine monte edilmek üzere tasarlanmıştır.

#### Kit İçerikleri

Tablo 1. Kit İçerikleri

Açıklama	Miktar
Cep	1
Film şeridi	1

### KURULUM

1. Kaportanın önünde bulunan üç adet Torx vidayı gevşetin. Vidaları sökmeyin.
2. Çanta üzerindeki montaj braketini ön cam ve iç kaporta arasına kaydırmaya yetecek yeterli açıklık sağlamak için dış kaportayı ve ön camı iç kaportadan dışarıya doğru çekin.
3. Şeffaf statik filmi kaporta orta saplaması üzerinde hizalayarak ön camın içine takın.
4. Montaj braketini orta saplama üzerinden çantaya yerleştirin. Cep, iç kaportadaki çıkıntıya oturur, ön cama sıfırdır ve açık taraf sürücüye doğru dönüktür.

5. **NOT**

*Kaportanın zarar görmesini önlemek için Torx vidaları sıkmadan önce cep üzerindeki montaj braketinin iç kaportaya sıfır olduğundan emin olun. Braket kaportaya sıfır değilse, vidaların sıkılması kaportada hasara neden olabilir.*

Dış kaportanın önündeki üç adet Torx vidayı sıkın. Yerine düzgün bir şekilde sabitlendiğinden emin olmak için çantayı hafifçe çekin.

