



## TÚI YẾM TRONG FLHT

### THƯỜNG

#### Mã số bộ sản phẩm

58248-96

#### Mẫu xe

Bộ này được thiết kế để lắp trên các mẫu FLHT từ 1996 trở về sau.

#### Các chi tiết trong bộ sản phẩm

**Bảng 1. Các chi tiết trong bộ sản phẩm**

Mô tả	Số lượng
Túi	1
Dán phim	1

### LẮP ĐẶT

- Nới lỏng ba ốc vít Torx nằm ở mặt trước của yếm. Không tháo vít.
- Kéo yếm ngoài và kính chắn gió ra khỏi yếm trong để tạo khoảng cách đủ để trượt gắn khung trên túi giữa kính chắn gió và yếm trong.
- Dán phim tĩnh trong suốt bên trong kính chắn gió, chính giữa rive trung tâm yếm.
- Cố định giá lắp trên túi trên rive trung tâm. Túi trên gờ của yếm trong, ngang bằng với kính chắn gió và đối diện người lái.

5. *LƯU Ý*

*Để tránh làm hỏng yếm, đảm bảo rằng giá lắp trên túi ngang bằng với yếm trong trước khi siết chặt vít Torx. Nếu giá lắp không ngang bằng với yếm, siết chặt ốc vít có thể làm hỏng yếm.*

Siết chặt ba vít Torx ở mặt trước yếm ngoài. Nhẹ nhàng kéo trên túi để đảm bảo rằng nó được cố định tại chỗ đúng cách.

