



INSTRUCCIONES

J03013

2019-01-05



PROTECTOR SUPERIOR DE LA CORREA XL

GENERALIDADES

Número de kit

60402-04A, 60379-09A, 60300045

Modelos

Para obtener información de la adaptación a los modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

⚠ ¡ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondiente del Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o si no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría resultar en lesiones graves o la muerte. (00333b)

NOTA

Esta hoja de instrucciones hace referencia a la información del Manual de servicio. Para esta instalación, se requiere un Manual de servicio para la motocicleta de este modelo del año/modelo. Se encuentra uno disponible en un concesionario Harley-Davidson.

No hay piezas de recambio disponibles con este kit.

Extracción:

1. Vea Figura 1 . Extraiga la tuerca de montaje del lado derecho inferior del amortiguador (3) y la arandela (2).

2. Saque parcialmente el perno de montaje del amortiguador (1) hasta que pase libre del agujero de montaje en el protector de la correa (7), pero no lo quite completamente.
3. En la parte delantera del protector de la correa, extraiga el perno (6), la arandela (5) y la tuerca (4).
4. Extraiga el protector de la correa del vehículo.

Instalación

NOTA

Vea Figura 1 . Al instalar el nuevo protector de la correa cromado, la lengüeta de montaje frontal (8) se fija a la parte exterior de la lengüeta de montaje del basculante (9). La lengüeta de montaje del protector de la correa trasera (10) se fija a la parte interior de la lengüeta de montaje del amortiguador (11).

1. Vea Figura 1 . Introduzca el nuevo protector de la correa (7) en su lugar en el vehículo.
2. Asegure el frente del protector de la correa al basculante trasero con el perno (6), la arandela (5) y la tuerca (4). Ajuste.
Par: 13,6–20,3 N·m (120–180 in-lbs)
3. Empuje el perno de montaje inferior del amortiguador (1) a través del agujero de montaje del protector de la correa.
4. Asegure la arandela (2) y la tuerca (3) en el perno. Ajuste.
Par: 61–68 N·m (45–50 ft-lbs)



