



INSTRUCTIONS

J06001

2021-01-21



KIT GUIDON FAT

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

55800386, 55800388, 55801332

Modèles

Pour obtenir des informations sur la configuration des modèles, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site www.harley-davidson.com (en anglais uniquement).

Exigences relatives à la pose

L'achat et l'installation séparés du kit Support de guidon (Pièce no 55900067) sont nécessaires pour l'installation de ce kit sur votre modèle de moto. Il est disponible auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Se reporter au manuel d'entretien correspondant au modèle de moto souhaité pour effectuer la pose. Ce manuel est disponible auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

Contenu du kit

Ce kit contient un guidon.

POSE

Ce guidon s'installe de la même façon que le guidon d'origine. Voir le manuel d'entretien pour la dépose et la pose du guidon et des supports de guidon.

▲ AVERTISSEMENT

S'assurer que la direction reste souple, libre et sans entrave. Toute entrave gênant la direction risque de faire perdre le contrôle du véhicule et de causer la mort ou des blessures graves. (00371a)

- Le kit Support de guidon (pièce no 55900067) doit être installé. Suivre les instructions fournies avec le kit Supports de guidon.