



**Πίνακας 3. Κιτ τοποθέτησης ΠΙΣΩ τροχού με ρουλεμάν 25mm (41456-08C)**

Κιτ τοποθέτησης ΠΙΣΩ τροχού χωρίς ABS με ρουλεμάν 25 χιλιοστών (41456-08C)		Στοιχείο (Ποσότητα που χρησιμοποιείται και Περιγραφή)								
Εφαρμογή	Μέγεθος τροχού	A	C	D	E	F	H	I	J	
Μοντέλα FLT 2009 και μεταγενέστερα χωρίς ABS	16 x 5,0 in	2	1	0	0	0	*	*	*	
Μοντέλα FLT 2009 και μεταγενέστερα χωρίς ABS	18 x 5,0 in	2	1	0	0	0	*	*	*	
Μοντέλα 2008 VRSCD χωρίς ABS	18 x 5,5 in	2	0	0	1	**	*	*	0	
Μοντέλα FXCW και FXCWC 2008 και μεταγενέστερα χωρίς ABS	18 x 8,0 in	2	0	1	0	0	*	*	0	
Μοντέλα VRSCAW, VRSCDX και VRSCF 2008-2017 χωρίς ABS	18 x 8,0 in	2	0	0	1	**	*	*	0	
<p>Τα κιτ τοποθέτησης έχουν σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν με πολλά διαφορετικά στυλ και εφαρμογές τροχών. Για να επαληθεύσετε ότι τα κιτ τροχού και τοποθέτησης έχουν σχεδιαστεί και εγκριθεί για τη μοτοσυκλέτα στην οποία τοποθετούνται, επικοινωνήστε με εμπορικό αντιπρόσωπο Harley-Davidson.</p> <p><b>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:</b></p> <p>* Δείτε τη <b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b> πάνω από το βήμα τοποθέτησης της βαλβίδας στην <b>ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ</b> για να προσδιορίσετε ποιο στέλεχος βαλβίδας πρέπει να χρησιμοποιήσετε με το συγκεκριμένο κιτ. Απορρίψτε τα άλλα στελέχη βαλβίδας.</p> <p>** Δείτε την <b>ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ</b> για να προσδιορίσετε εάν απαιτείται σφήνα.</p> <p>*** Σφήνα ρουλεμάν τοποθετημένη κάτω από το κύριο ρουλεμάν.</p>		A	Ρουλεμάν, κανονικό (2)						9276B	
		C	Χιτώνιο άξονα						41349-07	
		D	Χιτώνιο άξονα						41358-08	
		E	Χιτώνιο άξονα						43704-08	
		F	Σφήνα ρουλεμάν***						41447-08	
		H	Στέλεχος βαλβίδας, κοντό						43157-83A	
		I	Στέλεχος βαλβίδας, μακρύ						43206-01	
J	Στέλεχος βαλβίδας, έλξης						40999-87			

**Πίνακας 4. Κιτ τοποθέτησης ΠΙΣΩ τροχού ABS με ρουλεμάν 25 mm (41453-08C)**

Κιτ τοποθέτησης ΠΙΣΩ τροχού ABS με ρουλεμάν 25 mm (41453-08C)		Στοιχείο (Ποσότητα που χρησιμοποιείται και Περιγραφή)										
Εφαρμογή	Μέγεθος τροχού	A	A	C	D	E	F	G	H	I	J	
FLT 2008 με ABS	16 x 3,0 in	1	1	0	1	0	0	1	*	*	0	
Μοντέλα FLT 2009 και μεταγενέστερα με ABS	16 x 5,0 in	1	1	1	0	0	0	0	*	*	*	
Μοντέλα FLT 2009 και μεταγενέστερα με ABS	18 x 5,0 in	1	1	1	0	0	0	0	*	*	*	
VRSCDa 2008 με ABS	18 x 5,5 in	1	1	0	0	1	**	0	*	*	0	
Μοντέλα VRSCAWa, VRSCDXa, VRSCXa και VRSCFa με ABS των ετών 2008-2017	18 x 8,0 in	1	1	0	0	1	**	0	*	*	0	
<p>Τα κιτ τοποθέτησης έχουν σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν με πολλά διαφορετικά στυλ και εφαρμογές τροχών. Για να επαληθεύσετε ότι τα κιτ τροχού και τοποθέτησης έχουν σχεδιαστεί και εγκριθεί για τη μοτοσυκλέτα στην οποία τοποθετούνται, επικοινωνήστε με εμπορικό αντιπρόσωπο Harley-Davidson.</p> <p><b>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:</b></p> <p>* Δείτε τη <b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b> πάνω από το βήμα τοποθέτησης της βαλβίδας στην <b>ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ</b> για να προσδιορίσετε ποιο στέλεχος βαλβίδας πρέπει να χρησιμοποιήσετε με το συγκεκριμένο κιτ. Απορρίψτε τα άλλα στελέχη βαλβίδας.</p> <p>** Κύριο ρουλεμάν. Το ρουλεμάν πρέπει να τοποθετηθεί με την κόκκινη πλευρά στραμμένη προς τον τροχό.</p> <p>*** Σφήνα ρουλεμάν τοποθετημένη κάτω από το κύριο ρουλεμάν.</p>		A	Ρουλεμάν, κανονικό									9276B
		A	Ρουλεμάν, ABS**									9252A
		C	Χιτώνιο άξονα									41349-07
		D	Χιτώνιο άξονα									41900-08
		E	Χιτώνιο άξονα									43704-08
		F	Σφήνα ρουλεμάν***									41447-08
		G	Σφήνα ρουλεμάν***									43904-08
		H	Στέλεχος βαλβίδας, κοντό									43157-83A
		I	Στέλεχος βαλβίδας, μακρύ									43206-01
		J	Στέλεχος βαλβίδας, έλξης									40999-87

## ΓΕΝΙΚΑ

### Μοντέλα

Για πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση, ανατρέξτε στον Εξαρτήματα και αξεσουάρ (P&A) Κατάλογο Λιανικής Πώλησης ή στην ενότητα Εξαρτήματα και Αξεσουάρ του [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του φύλλου οδηγιών. Είναι διαθέσιμο στο: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Επικοινωνήστε με το Κέντρο υποστήριξης πελατών Harley-Davidson στο 1-800-258-2464 (μόνο ΗΠΑ) ή 1-414-343-4056.

## Απαιτήσεις τοποθέτησης

### ▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ασφάλεια του αναβάτη και του συνεπιβάτη εξαρτάται από τη σωστή τοποθέτηση αυτού του κιτ. Ακολουθήστε τις κατάλληλες διαδικασίες του εγχειριδίου σέρβις. Εάν δεν είστε σε θέση να εκτελέσετε τη διαδικασία ή εάν δεν διαθέτετε τα σωστά εργαλεία, ζητήστε από έναν εμπορικό αντιπρόσωπο Harley-Davidson να διεξαγάγει την τοποθέτηση. Η ακατάλληλη τοποθέτηση αυτού του κιτ θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. (00333b)

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το παρόν φύλλο οδηγιών παραπέμπει σε πληροφορίες του εγχειριδίου σέρβις. Για αυτήν την εγκατάσταση απαιτείται

εγχειρίδιο σέρβις για τη μοτοσυκλέτα αυτού του έτους και μοντέλου, το οποίο είναι διαθέσιμο:

- σε έναν εμπορικό αντιπρόσωπο Harley-Davidson.
- στην Πύλη πληροφοριών σέρβις H-D, ένα σύστημα πρόσβασης με συνδρομή που διατίθεται για τα περισσότερα μοντέλα του έτους 2001 και μεταγενέστερα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις συνδρομές.

#### ▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τοποθετείτε μόνο τροχούς και κιτ τοποθέτησης που είναι εγκεκριμένα για το μοντέλο της μοτοσυκλέτας σας. Για την επαλήθευση της τοποθέτησης, επικοινωνήστε με εμπορικό αντιπρόσωπο Harley-Davidson. Η εσφαλμένη αντιστοίχιση τροχών και κιτ τοποθέτησης ή η τοποθέτηση τροχών που δεν είναι εγκεκριμένοι για το δικό σας μοντέλο μπορεί να προκαλέσει απώλεια ελέγχου, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. (00610c)

Για τη σωστή τοποθέτηση αυτού του κιτ απαιτείται η ξεχωριστή αγορά των ακόλουθων εξαρτημάτων που διατίθενται από εμπορικούς αντιπρόσωπους Harley-Davidson:

- Κιτ τοποθέτησης τροχού: Δείτε Πίνακας 3 και Πίνακας 4
- Βίδες δισκόφρενου: Ανατρέξτε στον Πίνακα 5.
- Wheel Bearing Remover and Installer (Εργαλείο αφαίρεσης και τοποθέτησης ρουλεμάν τροχού)(94134-09)
- Αισθητήρας 116° Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών (TPMS) . Δείτε την κατάσταση καταλληλότητας για λεπτομέρειες
- **Ελαστικό:** (43200045)

Για τη σωστή συντήρηση και τον καθαρισμό, συνιστώνται τα ακόλουθα γνήσια αξεσουάρ μοτοσυκλετών Harley-Davidson:

- CHROME CLEAN & SHINE (Καθαριστικό και γυαλιστικό χρωμίου) (93600031) (ΗΠΑ) / (93600082) (Διεθνές)
- ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ GLAZE™ POLY (93600026) (ΗΠΑ) / (93600079) (Διεθνές)
- Βούρτσα τροχών και ακτίνων Harley® (43078-99)
- HARLEY WHEEL AND TIRE CLEANER (Καθαριστικό τροχών και ελαστικών Harley) (93600121) (ΗΠΑ) / (93600076) (Διεθνές)
- Harley® Preserve Bare Aluminum Protectant (Προϊόν προστασίας και διατήρησης γυμνών αλουμινένιων επιφανειών Harley) (99845-07)

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Πριν από την αφαίρεση ή την εγκατάσταση του τροχού, πρέπει να αφαιρεθεί η δαγκάνα πίσω φρένου.
- Πρέπει να αντικατασταθεί η περόνη ή το κλιπ με ελατήριο για το παξιμάδι άξονα πρέπει να αντικατασταθεί. Διατίθενται προς αγορά από τους εμπορικούς αντιπροσώπους. Για τον σωστό αριθμό εξαρτήματος για το μοντέλο της μοτοσυκλέτας σας, συμβουλευτείτε τον εμπορικό αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

Εάν το όχημα είναι εξοπλισμένο με TPMS χρησιμοποιήστε TPMS το στέλεχος βαλβίδων. Αν το όχημα δεν είναι εξοπλισμένο με TPMS, τοποθετήστε το στέλεχος βαλβίδων (40999-87) που περιλαμβάνεται στο κιτ τοποθέτησης. Απορρίψτε όλα τα άλλα στελέχη βαλβίδας.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε εκ νέου βίδες δισκόφρενου/ρότορα. Η εκ νέου χρήση αυτών των βιδών μπορεί να προκαλέσει απώλεια ροπής και ζημιά στα στοιχεία των φρένων. (00319c)

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε εκ νέου βίδες στερέωσης οδοντοτροχού. Η εκ νέου χρήση βιδών στερέωσης οδοντοτροχού μπορεί να προκαλέσει απώλεια ροπής και ζημιά στη διάταξη οδοντοτροχού ή/και ιμάντα. (00480b)

## ΑΦΑΙΡΕΣΗ

1. Αφαιρέστε την υπάρχουσα διάταξη πίσω τροχού. Δείτε το εγχειρίδιο σέρβις.
  - a. Φυλάξτε τον άξονα, το παξιμάδι άξονα, το δισκόφρενο και τα διαχωριστικά τροχού για την τοποθέτηση του ΚΙΤ.

### Πίνακας 5. Εφαρμογή βιδών πίσω δίσκου και οδοντοτροχού

Hardware (Υλικό)	Εφαρμογή
Βίδες πίσω δίσκου (επιλέξτε εργοστασιακές βίδες ή βίδες χρωμίου)	
5 εργοστασιακές βίδες δίσκου (43567-92)	Όλα τα μοντέλα
Το κιτ βιδών χρωμίου (46647-05) περιλαμβάνει 5 βίδες	Όλα τα μοντέλα

## ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τοποθετήστε πρώτα το κύριο ρουλεμάν, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο εγχειρίδιο σέρβις και το ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ.
- Η δεξιά πλευρά του πίσω τροχού έχει ρότορα φρένου και είναι η κύρια πλευρά του ρουλεμάν.
- Οι σφήνες ρουλεμάν που παρέχονται στο κιτ εγκατάστασης δεν απαιτούνται και μπορούν να απορριφθούν.

1. Δείτε Πίνακας 3 και Πίνακας 4 . Συναρμολογήστε τα εξαρτήματα του κιτ εγκατάστασης τροχού στον τροχό, χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο πίνακα ανταλλακτικών. Δείτε το εγχειρίδιο σέρβις.
2. Ανατρέξτε στο Τοποθέτηση ελαστικών. Τοποθετήστε το ελαστικό στον τροχό.
3. Τοποθετήστε τον πίσω τροχό (1), τον εργοστασιακό άξονα και τους εργοστασιακούς αποστάτες. Δείτε το εγχειρίδιο σέρβις.

#### ▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά την επισκευή του συστήματος φρένων, δοκιμάζετε τα φρένα σε χαμηλή ταχύτητα. Αν τα φρένα δεν λειτουργούν σωστά, η δοκιμή σε υψηλές ταχύτητες μπορεί να προκαλέσει απώλεια ελέγχου, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. (00289a)

Κάθε φορά που τοποθετείται ένας τροχός και πριν από τη μετακίνηση της μοτοσικλέτας, τρομπάρεστε τα φρένα για να συσσωρευτεί πίεση στο σύστημα φρένων. Η ανεπαρκής πίεση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση των φρένων, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. (00284a)

## Τοποθέτηση ελαστικών

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το όχημα είναι εξοπλισμένο με TPMS χρησιμοποιήστε TPMS το στέλεχος βαλβίδων. Το στέλεχος βαλβίδων δείχνει προς την υψηλή πλευρά του οχήματος κατά την τοποθέτηση. Αν το όχημα δεν είναι εξοπλισμένο με TPMS, τοποθετήστε το στέλεχος βαλβίδων (40999-87) που περιλαμβάνεται στο κιτ τοποθέτησης. Απορρίψτε όλα τα άλλα στελέχη βαλβίδας.

1. Δείτε την Εικόνα 1. Εγκαταστήστε το στέλεχος βαλβίδας (H) στον πίσω τροχό. Δείτε το εγχειρίδιο σέρβις.

2. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Τοποθετήστε μόνο το απαιτούμενο (ξεχωριστά αγορασμένο) ελαστικό.
- Εάν ο τροχός έχει ένα κίτρινο αυτοκόλλητο κουκκίδας στο χείλος, προσανατολίστε το ελαστικό έτσι ώστε η λευκή κουκκίδα στο ελαστικό να βρίσκεται απέναντι από το αυτοκόλλητο. Εάν ο τροχός έχει ένα πράσινο αυτοκόλλητο κουκκίδας στο χείλος, προσανατολίστε το ελαστικό έτσι ώστε η λευκή κουκκίδα στο ελαστικό να ευθυγραμμίζεται με το αυτοκόλλητο. Εάν δεν υπάρχει αυτοκόλλητο με κουκκίδα, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο σέρβις.
- Χρησιμοποιήστε πλαστικά προστατευτικά σε εργαλεία τοποθέτησης ελαστικών και σφιγκτήρες χείλους κατά την τοποθέτηση ενός ελαστικού σε έναν βαμμένο τροχό.
- Κατά την τοποθέτηση των ελαστικών, χρησιμοποιείτε γενναιόδωρα λιπαντικό ελαστικών στο τιμόνι και το ελαστικό.

Τοποθετήστε **νέο** πίσω ελαστικό (που αγοράζεται ξεχωριστά) στον τροχό. Δείτε το εγχειρίδιο σέρβις.

a. **Πίσω ελαστικό:** 43200045

3. Εγκαταστήστε το εργοστασιακό δισκόφρενο και τον οδοντοτροχό στο τιμόνι, χρησιμοποιώντας το **νέο** υλικό. Δείτε το εγχειρίδιο σέρβις.

4. Επιστροφή σε ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ .

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Οι τροχοί πρέπει να συντηρούνται τακτικά για να διατηρούν την αρχική γυαλάδα και λάμψη τους.

1. Καθαρίστε τις πολύ βρόμικες επιφάνειες των τροχών χρησιμοποιώντας καθαριστικό τροχών και ελαστικών της Harley-Davidson. Εφαρμόστε με Harley® Wheel and Spoke Brush (Βούρτσα τροχών και ακτίνων Harley).

2. Καθαρίζετε σχολαστικά τον τροχό με καθαριστικό καλής ποιότητας, όπως το Wheel & Tire Cleaner (Καθαριστικό τροχών και ελαστικών).
3. Μετά τον καθαρισμό και το γυάλισμα, στεγανοποιείτε το φινίρισμα με στεγανοποιητικό καλής ποιότητας, όπως το Glaze Poly Sealant (Στεγανοποιητικό Glaze Poly).