



23-01-2025

الإرشادات



J06307

مجموعة الأدوات SCREAMIN' EAGLE MILWAUKEE-EIGHT STAGE 2 KIT

عام

رقم المجموعة

92500075 | 92500074 | 92500058 | 92500047

الموديلات

للاطلاع على معلومات تركيب الموديل، راجع كatalog بيع قطع الغيار والملحقات بالتجزئة أو قسم والملحقات على الموقع www.harley-davidson.com (باللغة الإنجليزية فقط).

تأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من ورقة التعليمات المتوفرة على: www.harley-davidson.com/isheets

متطلبات التركيب

- 2017-2019:** يُطلب الشراء المنفصل لمجموعة مضخة الزيت (قطعة رقم 62400247 - تبريد بالزيت) أو (قطعة رقم 62400248 - التبريد المزدوج).
- شراء مجموعة تثبيت جنذير الكامات بشكل منفصل (قطعة رقم 91800088).
- يلزم الشراء المنفصل لطقم منظف الهواء على التدفق لدراجة Screamin Eagle.
- يوصى بشراء مجموعة أدوات مباعد الكامة (رقم القطعة 06-25928) بشكل منفصل.
- تضمن مجموعات الأدوات هذه خمسة مباعدات مختلفة لتحقيق المعايرة الصحيحة للدولاب المسنن.

راجع كatalog قطع غيار المحركات والملحقات الأصلية من Harley-Davidson أو كatalog Screamin' Eagle Pro المتوفّر لمجموعات الأدوات.

طالع الأقسام ذات الصلة في دليل الصيانة للتعرف على الأدوات الخاصة المطلوبة لتركيب مجموعة الأدوات هذه.

يتطلب أيضًا التركيب الصحيح لمجموعة الأدوات هذه إعادة معايرة ECM، فاتصل بوكيل Harley-Davidson.

٤ تحذير

تعتمد سلامة قائد الدراجة والراكب على تركيب هذا الطقم بشكل سليم. استخدم إجراءات الصيانة المناسبة. إذا لم تستطع القيام بهذا الإجراء، أو لم تكن لديك الأدوات المناسبة، ففضلًا زيارة وكيل Harley-Davidson لإجراء عملية التركيب. قد يؤدي تركيب هذا الطقم بشكل غير سليم إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (b00333)

ملاحظة

يشير مستند التعليمات هذا إلى المعلومات الواردة في دليل الصيانة. ستحتاج إلى دليل الصيانة الخاص بموديل المركبة لتنفيذ عملية التركيب المذكورة ويمكنك الحصول عليه من وكيل Harley-Davidson.

ملصق الأمر التنفيذي

ملصق المعلومات الخاصة بهذا المنتج مطلوب في ولاية كاليفورنيا فقط. ملصق معلومات المنتج مطلوب لاجتياز برنامج الفحص الخاص بالضباب الدخاني.

- وضع ملصق المعلومات على الأنابيب السفلية الأيمن مباشرة تحت ملصق رقم تعريف المركبة (VIN).
- يجب عدم تثبيت ملصق المنتج هذا فوق ملصقات المعلومات الأخرى للمنتج.
- يجب عدم تثبيت ملصق معلومات هذا المنتج على مركبات أخرى غير تلك المحددة.

مرجع الجدول 1 لرقم الأمر التنفيذي.

الجدول 1. ملصق الأمر التنفيذي لولاية كاليفورنيا

رقم قطعة ملصق الأمر التنفيذي	الوصف
A14002143	الملصق، وكالة حماية البيئة (EPA) ، الأمر التنفيذي

محتويات المجموعة

راجع الشكل 3 إلى الشكل 4 و الجدول 2 إلى الجدول 3.

ملاحظة

أجزاء الأداء المرتبطة بالمحرك مخصصة للسائق المتمرّس فقط.

الإزالة

التحضير للصيانة

1. ارفع المركبة.

ملاحظة

راجع دليل المالك وقم بتعطيل نظام الأمان.

٤ تحذير

عند خدمة نظام الوقود، لا تدخن ولا تسمح بوجود مصادر لهب مكشوف أو شرر في هذه المنطقة. البنزين مادة سريعة الاشتعال وشديدة الانفجار، وقد يؤدي إلى الوفاة أو حدوث إصابة خطيرة. (a00330)

2. فك المصهر الرئيسي. ارجع إلى دليل الصيانة.

إزالة مكونات المحرك

1. أزل منظف الهواء الموجود. ارجع إلى قسم "إزالة منظف الهواء" في دليل الصيانة.

2. أزل نظام العادم الموجود. ارجع إلى قسم "إزالة نظام العادم" في دليل الصيانة.

ملاحظة

عند إزالة قضبان الدفع المخزنة، لا تقطعها بطاريق تؤدي إلى تراكم رواسب معدنية (باستخدام منشار معدن أو جلاخة قوالب مثلاً). فقد تتسبب الرواسب المعدنية الموجودة في المحرك في ثلف شديد.

3. أزل قضبان الدفع المخزنة باستخدام قاطع مسامير.

4. أزل غطاء الكامة.


5. أزل شمعات الإشعال الخاصة بالأسطوانة الأمامية والخلفية من الجانب الأيسر من المركبة.

6. أثناء وضع المركبة على رافعة، ارفع العجلة الخلفية عن الأرضية.

7. مع وجود المركبة في غيار السرعة الخامس، أذر العجلة الخلفية وقم بمحاذاة علامات ضبط توقيت عمود الكامات/العمود المرافق.

8. باستخدام CRANKSHAFT/CAMSHAFT LOCKING TOOL (أداة قفل العمود المسنن لعمود الكامات/العمود المرافق) (رقم القطعة: HD-47941)، قفّل عمود الكامات والعمود المرافق. ارجع إلى قسم "المحرك" في دليل الصيانة.

9. أزل مكونات الكامة وعمود الكامات. ارجع إلى قسم "المحرك" في دليل الصيانة.



الشكل 2. قضيب الدفع مركب في غطاء قضيب الدفع

8. ركب قضيب الدفع (داخل أنبوب قضيب الدفع) في فتحة قضيب الدفع بمدخل رأس الأسطوانة الأمامية (الفتحة الأقرب من الأسطوانة)، ثم قم بتحريك طرف أداة ضبط قضيب الدفع نحو مجموعة الغمار.

ملاحظة

يجب القيام بضبط قضيب الدفع عندما يكون المحرك بارداً.

9. اضبط قضبان الدفع.

a. اضبط طول قضيب الدفع على الخلوص الصفرى الربط باليد.

- b. مع الحفاظ على منع برغي الضبط قضيب الدفع من الدوران باستخدام مفك 1/2 بوصة، أدر أنبوب قضيب الدفع بيده باستخدام مفك 1/2 بوصة، بمعدل 1/2-2 دورة كاملة في اتجاه عقارب الساعة (يؤدي إلى تطويل قضيب الدفع) كما يمكن ملاحظته من الجانب السفلي. (توجد نقطة على أسطح أنبوب قضيب الدفع يمكن استخدامها كمرجع).

- c. قم بتنبيت برغي الضبط واربط صامولة الزنق بمفك 1/2 بوصة بطرف مفتوح موضوع على أنبوب قضيب الدفع، إذا دار قضيب الدفع مع صامولة الزنق، فاستخدم مفاتيح الربط الثلاثة متوفرة الطرف، بحيث يتم استخدام واحد منها لتنبيت أنبوب قضيب الدفع والثاني لتنبيت مسامر الضبط والثالث لإدارة صامولة الزنق.

- d. كرر الخطوات من 5 إلى C مع قضيب دفع نظام العادم.

ملاحظة

انتظر عشر دقائق قبل قلب المحرك بعد ضبط قضبان دفع الأسطوانة الأمامية أو الخلفية. يتيح ذلك استخراج الغمازات ومنع اثناء قضبان الدفع أو الصمامات. ينبغي أن تدور قضبان الدفع دون إعاقة ويجب أن تكون الصمامات في المقادير (مثبتة) قبل قلب المحرك.

- e. انتظر عشر دقائق. مع وجود ناقل الحركة في غير سرعة، استخدم الجلة الخلفية لتدوير المحرك حتى يصل إصبعي الغماز بالأسطوانة الخلفية إلى أقصر نقطة.

- f. كرر الخطوات من 5 إلى D مع قضيب دفع الأسطوانة الخلفية.

- g. ركب أدوات تنبيت غطاء زنبرك قضيب الدفع على أغطية قضيب الدفع. ركب شمعات الإشعال وأعد ناقل الحركة إلى الوضع المحايد.

10. ركب غطاء عمود الكامة.

11. ركب نظام العادم. ارجع إلى قسم "تركيب نظام العادم" في دليل الصيانة.

12. ركب مجموعة منظف الهواء. ارجع إلى صفحة التعليمات المضمون مع مجموعة أدوات منظف الهواء عالي التدفق من SE التي تباع بshell منفصل.

10. أزل مضخة الزيت وافحصها. ارجع إلى قسم "المحرك" في دليل الصيانة.


ملاحظة

يوصى بتركيب غطاء مضخة الزيت المزرودة بسدادة (6)، في حالة عدم توفرها.

التركيب:

تركيب مكونات المحرك

1. الشكل 4 ركب مضخة الزيت. ارجع إلى قسم "المحرك" في دليل الصيانة.
2. افحص مكونات عمود الكامة واستبدلها عند الضرورة. ارجع إلى قسم "المحرك" في دليل الصيانة.
3. ركب مكونات عمود الكamas والكاميرا. ارجع إلى قسم "المحرك" في دليل الصيانة.
4. تأكد من محاذاة عمود الكاما مع علامات ضبط توقيت العمود المرفق بشكل سليم.
5. مع وجود ناقل الحركة في غير سرعة، استخدم الجلة الخلفية لتدوير المحرك حتى يصل إصبعي الغماز بالأسطوانة الأمامية إلى أقصر نقطة.
6. الشكل 1 قم بفك صامولة الزنق من جميع قضبان الدفع وضبطها على أقصر طول.



الشكل 1. قضيب الدفع القابل للضبط

7. الشكل 2 ركب قضبان الدفع في أغطية قضبان الدفع. استبدل الحلقات التي على شكل O وغطاء قضيب الدفع السفلي وواقي غطاء زنبرك بالمكونات الجديدة المتوفرة في مجموعة الأدوات. تأكد من توجيه طرف أداة الضبط للأسفل.

التجميع النهائي

1. تحقق من ضبط المركبة على الوضع المحايد.

الجدول 2. جدول قطع غيار الخدمة

القطعة الرقم	الوصف (المكون)	العنصر
لا تباع بصورة مفردة	مجموعة قضيب الدفع (نظام السحب) (2)	1
لا تباع بصورة مفردة	مجموعة قضيب الدفع (نظام العادم) (2)	1
83-17938 لا تباع بصورة مفردة	غطاء قضيب الدفع، السفلي، كروم (4) غطاء قضيب الدفع، السفلي، أسود لامع (4)	2
الواقي، غطاء زنبرك قضيب الدفع، كروم (4) الواقي، غطاء زنبرك قضيب الدفع، أسود لامع (4)		3
11293 حلقة على شكل O، غطاء قضيب الدفع، علوي (4)		4
A11145 حلقة على شكل O، غطاء قضيب الدفع، سفلي (4)		5
A11132 حلقة على شكل O، غطاء قضيب الدفع، المنتصف (4)		6
B36-17945 17900076 عناصر (2)	طوق أنبوب قضيب الدفع، كروم (4) طوق أنبوب قضيب الدفع، أسود لامع (مجموعه من 4 عناصر)	7
D6762	فلكرة (2)	8
عناصر المعدات الأصلية وما فوق العنصر 7 لطوق أنبوب قضيب الدفع، كروم (فقط) يعاد استخدامها أثناء عملية التجبيئ النهائية		
	غطاء قضيب الدفع العلوي	A
	زنبرك الغطاء (2)	B

2. قم بتشغيل المحرك. كرر ذلك عدة مرات للتأكد من التركيب بطريقة صحيحة.

3. أعد معايرة ECM وفقاً للمعايرة المناسبة للتكونين. ارجع إلى الوكيل للتعرف على التفاصيل.

ملاحظة


تجنب إعادة معايرة ECM عند تركيب هذه العبة. قد تؤدي عدم إعادة معايرة ECM بشكل سليم إلى تلف المحرك بشدة. (b00399)

4. قم بتشغيل المحرك. كرر ذلك عدة مرات للتأكد من التركيب بطريقة صحيحة.


التشغيل

ارجع إلى قواعد القيادة بعد التثبيت في دليل المالك للتعرف على تعليمات التثبيت المتعلقة بالمركبة.

قطع غيار الخدمة



الشكل 3. قطع غيار الخدمة



الشكل 4. قطع غيار الخدمة: مجموعة الأدوات

الجدول 3. قطع غيار الخدمة: مجموعة الأدوات

العنصر	الوصف (الكتيبة)	رقم الجزء
1	حشية، غطاء الكامة	25700370
2	مجموعة أدوات أداة تثبيت الدوّاب المسنن لمحرك عمود الكامة	91800088
3	عمود الكامة، SE8-447 (في مجموعة المعدات Stage 2 Kit 92500047، كروم / 92500074، أسود لامع)	25400199
4	عمود الكامة، SE8-462 (في مجموعة المعدات Stage 2 Kit 92500058، كروم / 92500075، أسود لامع)	25400200
5	محمل، إبرة (1) (ينبغي شراؤها بشكل منفصل بشكل منفصل عند الحاجة إليها)	9215
6	مجموعة مضخة الزيت (ينبغي شراؤها بشكل منفصل بشكل منفصل عند الحاجة إليها)	62400248 أو 62400247