



FLSTC TUULEKLAASI KOMPLEKT

ÜLDOSA

Komplekti numbrid

- Komplekt 57733-00 sisaldab standardse kõrgusega suitsutatud tuuleklaasi komplekti.
- Komplekt 57734-00 sisaldab madala profiiliga suitsutatud tuuleklaasi komplekti.
- Komplekt 57748-04 sisaldab läbipaistvat tuuleklaasi, mis on 2 tolli pikem kui esialgne läbipaistva tuuleklaasi komplekt.

Mudelid

See komplekt on mõeldud paigaldamiseks 2000 ja uuematele FLSTC mudelitele, millel on eemaldatav tuuleklaas.

Komplekti sisu

Vt Joonis 1 ja Tabel 1.

PAIGALDAMINE

▲ HOIATUS!

Juhi ja kaassõitja turvalisus oleneb sellest, kas komplekt on õigesti paigaldatud. Kui protseduur pole teile jõukohane või teil puuduvad õiged tööriistad, laske paigaldada Harley-Davidson®-i edasimüüjal. Selle komplekti vale paigaldamine võib põhjustada surma või raskeid vigastusi. (00308b)

MÄRKUS.

- Kriimustuste vältimiseks katke esituli ja kütusepaakide esiküljed lappidega.
- Hoidke esiratast otse, et klambri ei kraabiks kütusepaaki.
- Veenduge, et tuuleklaasi komplekt ei puutuks kokku kroonitud või värvitud osadega. Kontakt põhjustab kriimustusi.

- Eemaldage esialgne tuuleklaas. Tuuleklaasi eemaldamiseks haarake tuuleklaasi servadest paralleelselt kesklambri ja tõmmake tuuleklaas kindlalt puksi soontest välja.
- Uue tuuleklaasi paigaldamiseks kinnitage ettevaatlikult tuuleklaasi komplekti alumised "lõuad" alumise kohtvalgusti klambri kummipukside soontesse.
- Kinnitage kaks tuuleklaasi komplekti ülemist "lõuga" ülemiste kummipukside soontesse.
- Lükake tuuleklaasi komplekt pükside peale, kuni see istub korralikult oma kohal.

MÄRKUS.

Paigaldamise lõppedes kontrollige tuuleklaasi. Veenduge, et tuuleklaasi paigutus ei piira esihargi koostu täielikult vasakule

või täielikult paremale liikumist. Piiratud liikumine võib mõjutada käsitsemist, mis võib lõppeda surma või tõsiste vigastustega. Kui esineb takistus, reguleerige tuuleklaasi vastavalt vajadusele sobiliku kauguse saavutamiseks.

Enne antud tarvikuga sõitmist laske kogenud Harley-Davidsoni hoolduspersonalil korrigeerida kõik probleemid.

MÄRKUS.

Kontrollige aeg-ajalt kinnitusdetalle. Ärge kunagi sõitke lahtise paigaldusega. Lõtv paigaldus põhjustab lisapinget kõikidele teistele paigaldustele ning tuuleklaasile, mis võib põhjustada osade enneaegse kahjustumise.

Hooldamine ja puhastamine

MÄRKUS.

Tuuleklaasi tumeruse sisemusest peegeldav päikesevalgus võib teatud ajal päeval põhjustada mootorratta instrumentide väga suure kuumuse tekkimist. Olge parkimisel ettevaatlik. Parkige päikese suunas, asetage instrumentide peale matt ese või reguleerige tuuleklaasi peegelduste vältimiseks.

TEADE

Polükarbonaadist tuuleklaase/tuulesuunajaid tuleb õigesti hooldada. Polükarbonaadi vale hooldus võib tuuleklaase/tuulesuunajaid kahjustada. (00483e)

TEADE

Harley-Davidson®-i tuuleklaasid on valmistatud leksaanist. Leksaan on kestm ja moonutustele paremini vastupidav kui mootorrataste muud tüüpi tuuleklaasimaterjalid, kuid see vajab siiski tähelepanu ja hoolt. Leksaani vale hooldamine võib tuuleklaase kahjustada. (00230b)

TEADE

Kasutage Harley-Davidsoni tuuleklaasidel ainult Harley-Davidsoni soovitatud tooteid. Ärge kasutage tugevatoimelisi kemikaale või vihmavastaseid vahendeid, mis võivad tuuleklaasi pinda kahjustada, nt põhjustada tuhmumist või hägustumist. (00231c)

TEADE


Ärge kasutage tuuleklaasil bensiini, lahustit, mootoribensiini või mis tahes tüüpi tugevatoimelist puhastusvahendit. See kahjustab tuuleklaasi pinda. (00232c)

MÄRKUS.

Tuuleklaasi katmine puhta, märja riidega umbes 15 minutiks enne pesu muudab putukate eemaldamise lihtsamaks.



Hooldatavad osad



Joonis 1. Hooldatavad osad: Tuuleklaas

Tabel 1. Hooldatavad osad

Üksus	Kirjeldus	Kogus	Toote nr
1	Asendus-tuuleklaas: madal, suitsutatud standardne, suitsutatud +2 tolli, läbipaistev	1	58277-95 57975-99 57754-04
2	Pannpea-kruvid, Torx	2	2452
3	Pannpea-kruvid, Torx	7	2921
4	Tuuleklaasi sisemine klamber	1	58431-94
5	Tuuleklaasi välimine klamber	1	58428-94
6	Tuuleklaasi klambri teip	2	58416-77A
7	Vasakpoolne tuuleklaasi haak	1	58291-95
8	Parempoolne tuuleklaasi haak	1	58292-95
9	Nööppea-kruvid	2	94426-95
10	Vasakpoolne tuuleklaasi kinniti	1	58252-95
11	Parempoolne tuuleklaasi kinniti	1	58253-95
12	Nailonpuksid	4	58272-95
13	Parempoolne klamber	1	58406-75A
14	Vasakpoolne klamber	1	58408-75A
15	Tuuleklaasi klambri teip	2	58417-77
16	Korteripesurid, 1/4 sisse.	2	6703
17	Tammetõru-mutter	9	7651
18	Tammetõru-mutrid, 1/4-20	2	94004-90T

*Tuule välimus joonisel võib erineda tegelikust tuuleklaasist sõltuvalt komplekti numbrist.