




KOMPLETI POKROVA ČASOVNIKA

Preglednica 1. Splošne informacije

Kompleti	Priporočeno orodje	Nivo znanja ⁽¹⁾	Čas
32972-04A, 32668-98A, 32581-90TB, 32675-04A, 32584-88TA, 32520-10, 32541-10, 25600003, 25600009, 25600025, 25600027, 25600047, 25600060, 25600059, 25600089, 25600134, 25600140	Zaščitna očala		1 ura

(1) Potrebna so le preprosta orodja in tehnike

VSEBINA KOMPLETA



Slika 1. Vsebina kompleta: Komponente pokrova časovnika

Preglednica 2. Vsebina kompleta: Komponente pokrova časovnika

☒	Del	Količina	Opis	Št. dela	Opombe
☐	1	1	Stranski pokrov	Ni naprodaj ločeno	
☐	2	2	Vijak, TORX®, krom (komplet 25600140)	9462	
☐		2	Vijak, šestkotni, črn oksid (komplet 25600059)	10200434	
☐		2	Vijak, TORX®, črn, (komplet 25600089)	10200614	
☐		2	Vijak, gumbna glava, črn (komplet 25600134)	10200812	

OPOMBA

Pred nameščenjem ali odstranjevanjem delov iz vozila preverite, ali komplet vsebuje vse elemente.

SPLOŠNO

Modeli

Za informacije o prileganju modela si oglejte Katalog P& maloprodajni katalog ali razdelek za dele in dodatke na www.harley-davidson.com (samo v angleščini).

Prepričajte se, da uporabljate najnovejšo različico navodil, ki je na voljo na: www.harley-davidson.com/isheets

Obrnite se na Center za podporo strankam Harley-Davidson na številki 1-800-258-2464 (samo ZDA) ali 1-414-343-4056.

Zahteve za vgradnjo

⚠ OPOZORILO

Varnost voznika in sopotnika je odvisna od pravilne namestitve tega sklopa. Če sami ne zmorete opraviti postopka ali nimate ustreznega orodja, naj montažo opravi serviser Harley-Davidson. Napačna montaža tega sklopa lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00308b)

ODSTRANJEVANJE

⚠ OPOZORILO

Najprej izklopite negativni kabel (-) akumulatorja. Če se pozitivni kabel (+) dotakne tal, ko je negativni kabel (-) priključen, lahko iskre povzročijo eksplozijo akumulatorja, kar lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00049a)

- Odklopite negativen kabel (-) ali odstranite glavno varovalko. Glejte lastnikov priročnik.
- Glejte Slika 1 . Odstranite in zavržite Originalna oprema (OE) vijake in pokrov časovnika.

MONTAŽA

- Namestite **nov** pokrov časovnika (1) v ustrezen položaj.
- Pritrdite z vijaki (2).
- Priklopite negativni kabel (-) ali namestite glavno varovalko. Glejte lastnikov priročnik.

NAVODILA ZA POSEBNO NEGO

Komplet 25600140: Na besedilu „RideFree“ lahko uporabite zaščitne krpe za kolesa iz čistega aluminija, št. dela 93600063, za zagotovitev dodatne zaščite pred korozijo.

OPOMBA

Da preprečite poškodbe kromirane površine, ne uporabljajte detergentov, kemičnih topil, loščil ali čistilnih sredstev.

Da boste površino ohranili v najboljšem možnem stanju, jo nežno obrišite s MICROFIBER DETAILING CLOTH (KRPO IZ MIKROVLAKEN ZA NATANČNO ČIŠČENJE) (94663-02) s čisto vodo ali blagim čistilom Harley-Davidson, kot je na primer:

- MILO ZA MOTOCIKEL SUNWASH® (93600023)
- SREDSTVO ZA ODSTRANJEVANJE MRČESA HARLEY (93600122)
- SREDSTVO GLOSS DETAILER (93600123)

OPOMBA

Ta čistila so na voljo so pri trgovcu Harley-Davidson.

SMERNICE ZA NEGO IN ČIŠČENJE DELOV IZ MEDENINE

Navodila za čiščenje

- Preverite, ali je del suh in brez umazanije ali delcev.
- Nanesite majhno količino Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine na krpo iz mikrovlačen ali gobo za poliranje.
- Z majhnim pritiskom obrišite dele iz medenine z krpo iz mikrovlačen. Za težko dostopna mesta ali žlebove uporabite gobo za poliranje.

Doseganje svetlega zaključka

Medeninasti deli bodo sčasoma zastarali in potemneli. Če želite doseči svetlo površino, nanesite majhno količino sredstva Harley-Davidson Bare Metal Polish na krpo iz mikrovlačen in rahlo zdrgnite medeninaste dele, dokler ne dosežejo želene svetlosti.

Upočasnitev naravnega postopka staranja

Za upočasnitev procesa staranja medeninastih delov nanesite majhno količino sredstva Harley-Davidson Glaze Poly Sealant na krpo iz mikrovlačen ali gobo za poliranje in rahlo nanesite na dele, dokler se tesnilna masa ne vpije.

Previdnostni ukrepi

- Uporaba nepriporočenih izdelkov za čiščenje, poliranje in zaščito bo povzročila odstranitev zastarele prevleke iz medeninastih delov.
- Dolgotrajen stik z določenimi predmeti (rokami, rokavicami, čevlji, prahom itd.) in izpostavljenost elementom bo prav tako spremenila vse površine in se NE šteje za napako.
- Izogibajte se čiščenju delov z abrazivnimi in agresivnimi kemikalijami ter brusnimi blazinicami.
- Izogibajte se amonijevim proizvodom in belilu.
- Dolgotrajna izpostavljenost vodi bo spremenila medeninasto površino. Po stiku z vodo površine obrišite.
- Prekomerno drgnjenje lahko posvetli površinski izgled dela.

OPOMBA

Ta čistila so na voljo so pri trgovcu Harley-Davidson.

SMERNICE ZA NEGO IN ČIŠČENJE DELOV IZ MEDENINE

Navodila za čiščenje

1. Preverite, ali je del suh in brez umazanije ali delcev.
2. Nanesite majhno količino Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine na krpo iz mikrovlaken ali gobo za poliranje.
3. Z majhnim pritiskom obrišite dele iz medenine z krpo iz mikrovlaken. Za težko dostopna mesta ali žlebove uporabite gobo za poliranje.

Doseganje svetlega zaključka

Medeninasti deli bodo sčasoma zastarali in potemneli. Če želite doseči svetlo površino, nanesite majhno količino sredstva Harley-Davidson Bare Metal Polish na krpo iz mikrovlaken in rahlo zdrgnite medeninaste dele, dokler ne dosežejo zelene svetlosti.

Upočasnitev naravnega postopka staranja

Za upočasnitev procesa staranja medeninastih delov nanesite majhno količino sredstva Harley-Davidson Glaze Poly Sealant na krpo iz mikrovlaken ali gobo za poliranje in rahlo nanesite na dele, dokler se tesnilna masa ne vpije.

Previdnostni ukrepi

- Uporaba nepriporočenih izdelkov za čiščenje, poliranje in zaščito bo povzročila odstranitev zastarele prevleke iz medeninastih delov.
- Dolgotrajen stik z določenimi predmeti (rokami, rokavicami, čevlji, prahom itd.) in izpostavljenost elementom bo prav tako spremenila vse površine in se NE šteje za napako.
- Izogibajte se čiščenju delov z abrazivnimi in agresivnimi kemikalijami ter brusnimi blazinicami.
- Izogibajte se amonijevim proizvodom in belilu.
- Dolgotrajna izpostavljenost vodi bo spremenila medeninasto površino. Po stiku z vodo površine obrišite.
- Prekomerno drgnjenje lahko posvetli površinski izgled dela.