



BAGAGEIRO PILOTO E GARUPA

INFORMAÇÕES GERAIS

Kits números

53711-96A, 53852-00

Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

NOTA

Os modelos FXD/FXDL 1996 e posteriores com placas laterais de suporte rígidas exigem o kit espaçador peça N.º 53828-00 para concluir a instalação.

NOTA

Os modelos com placas laterais de suporte rígidas exigem o kit espaçador peça N.º 53828-00 para concluir a instalação.

- Motocicletas modelos XL 1990 e posteriores com placas laterais removíveis
- Motocicletas modelos XL 1982 e posteriores com placas laterais de suporte rígidas
- Motocicletas modelos FXDS-CONV 1994 e posteriores com placas laterais de suporte rígidas
- Modelos FXR 1982 até 1994 com placas laterais rígidas, exceto FXRS-CONV e FXRT.
- Modelos FXDX 1999 e posteriores (apenas kit N.º 53852-00).

NOTA

Os modelos FXDS-CONV ano 1994 e posteriores com placas laterais originais exigem o kit espaçador peça N.º 53828-00 para concluir a instalação.

▲ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00308b)

▲ ATENÇÃO

Não exceda a capacidade de peso do suporte do bagageiro. Peso excessivo poderá provocar a perda de controle, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00373a)

Conteúdo do kit

Tabela 1. Conteúdo dos kits números 53711-96A e 53852-00

Quantidade	Descrição	Peça N.º
4	Parafusos, Allen hexagonais, 1/4-28 x 1-3/8 pol.	944
4	Porca de travamento, 1/4-28 pol.	7682
1	Bagageiro	Não é vendido separadamente

Tabela 2. Conteúdo do kit número 53828-00

Quantidade	Descrição	Peça N.º
2	Espaçador	53826-00
4	Parafusos de cabeça abaulada	94264-00



Figura 1. Bagageiro (exibido com as placas laterais removíveis)

INSTALAÇÃO

1. Remova e descarte os parafusos que fixam a sissy bar nas placas laterais.
2. Para todos os modelos indicados anteriormente, exceto a FXDS-CONV, proceda da seguinte forma:
 - a. Veja Figura 1. Posicione o bagageiro (3) entre as chapas laterais do conjunto da sissy bar.
 - b. Rosqueie os parafusos de 1/4-28 x 1-3/8 pol. (1) através dos furos da placa lateral da sissy bar, a sissy bar e o suporte do bagageiro.
 - c. Fixe com as porcas de travamento de 1/4-28 pol. (2).



3. Para a FXDS-CONV 1994 e posterior, proceda como a seguir:
 - a. Posicione o bagageiro entre as placas laterais de montagem da sissy bar.
 - b. Posicione os espaçadores, do kit 53828-00, entre a sissy bar e o bagageiro. Para auxiliar na instalação, alinhe e fixe o furo da folga, o espaçador e o bagageiro durante a instalação do parafuso.
 - c. Rosqueie parafusos de 1/4-28 x 1-1/2 pol., do kit 53828-00, através dos furos das placas laterais, da sissy bar, do espaçador e do bagageiro. Fixe com as porcas de travamento de 1/4-28 fornecidas com o bagageiro (2).
4. Aperte as ferragens instaladas nos passos 2 e 3.