



INSTRUKCIJAS

J03656

2019-08-21




TAIMERA PĀRSEGA KOMPLEKTI

Tabula 1. Vispārīga informācija

Komplekti	Ieteicamie instrumenti	Prasmju līmenis ⁽¹⁾	Laiks
32972-04A, 32668-98A, 32581-90TB, 32675-04A, 32584-88TA, 32520-10, 32541-10, 25600003, 25600009, 25600025, 25600027, 25600047, 25600060, 25600059, 25600089, 25600134, 25600140	Aizsargbrilles		1 stunda

(1) Tikai vienkārši instrumenti un tehnikas nepieciešamas

KOMPLEKTA SATURS



Attēls 1 Komplekta saturs: Taimera pārsega sastāvdaļas



Tabula 2. Komplekta saturs: Taimera pārsega sastāvdaļas

☒	Emots	QTY	APRAKSTS	Partijas Nr.	Piezīmes
☐	1	1	Taimera pārsegs	Netiek pārdots atsevišķi	
☐	2	2	Skrūve, TORX® hromēta (komplekts 25600140)	9462	
☐		2	Skrūve, sešstūru, melna oksīda, (komplekts 25600059)	10200434	
☐		2	Skrūve, TORX®, melna (komplekts 25600089)	10200614	
☐		2	Skrūve, apaļgalvas, melna (komplekts 25600134)	10200812	

PIEZĪME

Pirms detaļu uzstādīšanas vai noņemšanas no transportlīdzekļa pārbaudiet, vai komplektā ir visas sastāvdaļas.

VISPĀRĪGI

Modeļi

Papildinformāciju par aprīkojuma saderību ar modeļiem, lūdzu, skatiet P&A mazumtirdzniecības katalogā vai vietnē www.harley-davidson.com (tikai angļu valodā), sadaļā Parts and Accessories (Daļas un piederumi).

Pārliecinieties, vai izmantojat visjaunāko instrukciju lapas versiju, kura ir pieejama šeit: www.Harley-Davidson.com/isheets

Sazinieties ar Harley-Davidson klientu atbalsta centru (tikai ASV) 1-800-258-2464 vai 1-414-343-4056.

Uzstādīšanas prasības

▲ BRĪDINĀJUMS

Braucēja un pasažiera drošība ir atkarīga no šī komplekta pareizās uzstādīšanas. Ja jums nav vajadzīgo prasmju vai instrumentu darba veikšanai, uzticiet uzstādīšanu Harley-Davidson® izplatītājam. Šī komplekta nepareiza uzstādīšana var izraisīt nāvi vai smagas traumas. (00308b)

NOŅĒMŠANA

▲ BRĪDINĀJUMS

Vispirms atvienojiet negatīvo (-) akumulatora kabeli. Ja pozitīvais kabelis (+) saskaras ar zemējumu, kad ir pievienots negatīvais (-) kabelis, radītās dzirksteles var izraisīt akumulatora sprāgšanu, nāvi vai smagas traumas. (00049a)

1. Atvienojiet negatīvo akumulatora kabeli (-) vai noņemiet galveno drošinātāju. Skatiet īpašnieka rokasgrāmatu.
2. Skatiet šeit: Attēls 1. Izskrūvējiet un izmetiet Oriģinālais aprīkojums (OE) skrūves un taimera pārsegu.

UZSTĀDĪŠANA

1. Novietojiet **jauno** taimera vāciņu (1) pozīcijā.
2. Nostipriniet ar skrūvēm (2).

3. Pieslēdziet negatīvo akumulatoru (-) vai uzstādiet galveno drošinātāju. Skatiet īpašnieka rokasgrāmatu.

ĪPAŠAS APKOPES INSTRUKCIJAS

Komplekts 25600140: "Bare Aluminum wheel Protectant" salvetes, daļas Nr. 93600063, var izmantot "RideFree" tekstam, lai panāktu papildu aizsardzību pret koroziju.

PIEZĪME

Lai novērstu hroma virsmas bojājumus, nelietojiet mazgāšanas līdzekļus, ķīmiskus šķīdinātājus, pulēšanas līdzekļus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

Lai saglabātu šo virsmu labākajā stāvoklī, viegli noslaukiet ar MICROFIBER DETAILING CLOTH (MIKROŠKIEDRAS SMALKĀS TĪRĪŠANAS DRĀNA) (94663-02), izmantojot tīru ūdeni vai maigu Harley-Davidson tīrīšanas līdzekli, piemēram:

- SUNWASH® BIKE SOAP (SUNWASH® MOTOCIKLU ZIEPES) (93600023)
- HARLEY BUG REMOVER (HARLEY KUKAIŅU NOŅĒMĒJS) (93600122)
- GLOSS DETAILER (SPĪDUMA SMALKĀS TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS) (93600123)

PIEZĪME

Šie tīrītāji ir pieejami pie Harley-Davidson izplatītāja.

MISIŅA DETAĻU KOPŠANAS UN TĪRĪŠANAS VADLĪNIJAS

Tīrīšanas instrukcijas

1. Pārbaudiet, vai detaļa ir sausa, attīrīta no netīrumiem un gružiem.
2. Uzlieciet nelielu daudzumu Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine uz mikrošķiedras lupatiņas vai tīrīšanas kociņa tampona.
3. Viegli piespiežot, tīriet misiņa detaļas ar mikrošķiedras lupatiņu. Grūti sasniedzamu vietu vai rievu tīrīšanai izmantojiet tīrīšanas kociņu.

Spoža rezultāta iegūšana

Laika gaitā misiņa elementi dabiski noveco un kļūst tumšāki. Ja dodat priekšroku spožai misiņa apdarei, uzlieciet nedaudz Harley-Davidson Bare Metal Polish uz mikrošķiedras lupatiņas un viegli ierīvējiet misiņa detaļās, līdz tiek sasniegts vēlams spožums.

Dabiskās novecošanas procesa palēnināšana

Lai palēninātu misiņa detaļu novecošanas procesu, uzlieciet nelielu daudzumu Harley-Davidson Glaze Poly Sealant uz mikrošķiedras lupatiņas vai tīrīšanas kociņa un viegli ierīvējiet detaļās, līdz hermētiķis ir iesūcies.

Piesardzības pasākumi

- Nerekomendējamu tīrīšanas, pulēšanas un aizsardzības produktu izmantošanas rezultātā tiks zaudēta misiņa detaļu vecinājuma apdare.
- Ilgstoša saskare ar noteiktiem priekšmetiem (rokām, cimdiem, zābakiem, putekļiem u. c.) un elementu iedarbība arī izmainīs visu virsmu vizuālo izskatu, un tas NAV uzskatāms par defektu.
- Izvairieties no detaļu tīrīšanas ar abrazīvām un agresīvām ķīmikālijām un abrazīviem tīrīšanas materiāliem.
- Izvairieties no amonjaku saturošiem produktiem un balinātājiem.
- Ilgstošas ūdens iedarbības rezultātā misiņa apdares izskats mainīsies. Pēc saskares ar ūdeni misiņa detaļas jānoslauka.
- Pārmērīga detaļas beršana var padarīt to vizuāli gaišāku.

PIEZĪME

Šie tīrītāji ir pieejami pie Harley-Davidson izplatītāja.

MISIŅA DETAĻU KOPŠANAS UN TĪRĪŠANAS VADLĪNIJAS

Tīrīšanas instrukcijas

1. Pārbaudiet, vai detaļa ir sausa, attīrīta no netīrumiem un gružiem.
2. Uzlieciet nelielu daudzumu Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine uz mikrošķiedras lupatiņas vai tīrīšanas kociņa tampona.
3. Viegli piespiežot, tīriet misiņa detaļas ar mikrošķiedras lupatiņu. Grūti sasniedzamu vietu vai rievu tīrīšanai izmantojiet tīrīšanas kociņu.

Spoža rezultāta iegūšana

Laika gaitā misiņa elementi dabiski noveco un kļūst tumšāki. Ja dodat priekšroku spožai misiņa apdarei, uzlieciet nedaudz Harley-Davidson Bare Metal Polish uz mikrošķiedras lupatiņas un viegli ierīvējiet misiņa detaļās, līdz tiek sasniegts vēlamais spožums.

Dabiskās novecošanas procesa palēnināšana

Lai palēninātu misiņa detaļu novecošanas procesu, uzlieciet nelielu daudzumu Harley-Davidson Glaze Poly Sealant uz mikrošķiedras lupatiņas vai tīrīšanas kociņa un viegli ierīvējiet detaļās, līdz hermētiķis ir iesūcies.

Piesardzības pasākumi

- Nerekomendējamu tīrīšanas, pulēšanas un aizsardzības produktu izmantošanas rezultātā tiks zaudēta misiņa detaļu vecinājuma apdare.
- Ilgstoša saskare ar noteiktiem priekšmetiem (rokām, cimdiem, zābakiem, putekļiem u. c.) un elementu iedarbība arī izmainīs visu virsmu vizuālo izskatu, un tas NAV uzskatāms par defektu.
- Izvairieties no detaļu tīrīšanas ar abrazīvām un agresīvām ķīmikālijām un abrazīviem tīrīšanas materiāliem.

- Izvairieties no amonjaku saturošiem produktiem un balinātājiem.
- Ilgstošas ūdens iedarbības rezultātā misiņa apdares izskats mainīsies. Pēc saskares ar ūdeni misiņa detaļas jānoslauka.
- Pārmērīga detaļas beršana var padarīt to vizuāli gaišāku.