




KIT LAMPU KABUS PEPELURU LED

MAKLUMAT UMUM

Jadual 1. Maklumat Am

Kit	Alat yang Dicapangkan	Tahap Kemahiran ⁽¹⁾
68000090, 68000386 (Krom), 68000092, 68000387 (Hitam)	Kaca Mata Keselamatan, Perengkuh Tork	   
(1) Perlu diketatkan ke nilai tork atau perlu menggunakan alat dan teknik lain		

KANDUNGAN KIT



Rajah 1. Kandungan Kit: Kit Lampu Kabus Pepeluru LED

Jadual 2. Kandungan Kit: Kit Lampu Kabus Pepeluru LED

☒	Item	Kuantiti	Penerangan	No. Bahagian	Nota
Untuk kit 68000386 (Krom), 68000387 (Hitam):					
☐	1	1	Lampu kabus, keluar wayar kanan, krom	68000398	
		1	Lampu kabus, keluar wayar kanan, hitam	68000400	
☐	2	1	Lampu kabus, keluar wayar kiri, krom	68000399	
		1	Lampu kabus, keluar wayar kiri, hitam	68000401	
☐	3	2	Perumah soket, dua hala	72906-11	
Untuk Kit 68000090 (Krom), 68000092 (Hitam):					
☐	1	1	Lampu kabus, keluar wayar kanan, krom	68000089	
		1	Lampu kabus, keluar wayar kanan, hitam	68000091	
☐	2	1	Lampu kabus, keluar wayar kiri, krom	68000156	
		1	Lampu kabus, keluar wayar kiri, hitam	68000157	
☐	3	2	Perumah soket, dua hala	72906-11	

CATANAN

Sahkan semua kandungan di dalam kit sebelum memasang atau menanggalkan item pada kenderaan.

UMUM

Model

Bagi maklumat perlengkapan model, lihat Bahagian dan Aksesori (P&A) Katalog Runcit atau Bahagian dan Aksesori di seksyen www.harley-davidson.com.

Sahkan penggunaan lembaran arahan versi yang terkini. Ia boleh didapati di: h-d.com/isheets

Hubungi Pusat Sokongan Pelanggan Harley-Davidson di 1-800-258-2464 (A.S. sahaja) atau 1-414-343-4056.

NOTA: Menghadap kanta lampu kabus, dengan logo Bar & Perisai di bahagian atas, lampu dikenal pasti sebagai "kiri" atau "kanan" berdasarkan saluran keluar plumbum dawai daripada perumah lampu, seolah-olah lampu dipasang **di luar** daripada pendakap pemasangan atau pengawal enjin. Harley-Davidson mengesyorkan pemasangan **dalam** bagi lampu kabus pengawal enjin. Walau bagaimanapun dipasang, logo Bar & Perisai **mestilah** muncul di bahagian atas kanta. Lihat Rajah 1 .

Kit ini tidak serasi dengan perendah reraut lembut.

CATATAN

Kit ini mungkin tidak mematuhi peraturan pencahayaan tempatan. Periksa undang-undang tempatan.

Keperluan bagi Pemasangan

⚠ AMARAN

Keselamatan penunggang dan pembonceng bergantung pada pemasangan kit yang betul. Jika anda tidak berkeupayaan atau tidak memiliki alat yang betul untuk melakukan prosedur ini, minta pender Harley-Davidson memasangkannya. Pemasangan kit ini yang tidak betul boleh membawa maut atau kecederaan serius. (00308b)

⚠ AMARAN

Keselamatan penunggang dan pembonceng bergantung pada pemasangan kit yang betul. Gunakan prosedur manual servis yang sesuai. Jika anda tidak berkeupayaan atau tidak memiliki alat yang betul untuk melakukan prosedur ini, minta pender Harley-Davidson memasangkannya. Pemasangan kit ini yang tidak betul boleh membawa maut atau kecederaan serius. (00333b)

CATATAN

Lembaran arahan ini merujuk kepada maklumat dalam manual servis. Pemasangan ini memerlukan manual servis bagi motosikal tahun dan model ini yang tersedia di:

- Pender Harley-Davidson.
- Portal Maklumat Servis H-D, iaitu akses langganan bagi kebanyakan model 2001 dan yang lebih baharu. Untuk maklumat lanjut, lihat Soalan lazim tentang langganan .

Pembelian berasingan bagi Kit Pendakap Lekapan Lampu Kabus Peluru LED dan Kit Abah-abah Dawai Lampu Kabus diperlukan untuk pemasangan yang betul bagi kit ini.

Pelincir Penyambung Elektrik (No. Bahagian H-D 99861-02) atau yang setara diperlukan selepas kabel bateri diputuskan.

Item ini boleh didapati daripada pender Harley-Davidson.

ELEKTRIK BERLEBIHAN

NOTIS

Menambah terlalu banyak aksesori elektrik boleh terlebih membebankan sistem pengecasan. Jika penggunaan elektrik bagi gabungan aksesori elektrik yang beroperasi pada bila-bila satu masa melebihi arus elektrik yang dihasilkan oleh sistem pengecasan kenderaan, penggunaan elektrik ini boleh menyahcas bateri dan merosakkan sistem elektrik kenderaan. (00211d)

⚠ AMARAN

Apabila memasang apa-apa aksesori elektrik, pastikan untuk tidak melebihi kadaran keampiran maksimum bagi fuis atau pemutus litar yang melindungi litar terjejas yang diubah suai. Melebihi keampiran maksimum boleh menyebabkan kegagalan elektrik, dan membawa maut atau kecederaan serius. (00310a)

Kit ini memerlukan sehingga **14A** lebih banyak arus berbanding sistem elektrik.

PENYEDIAAN

⚠ AMARAN

Untuk mengelakkan pemulaan kenderaan tidak sengaja yang boleh menyebabkan kematian atau kecederaan serius, tanggalkan fuis utama sebelum meneruskan. (00251b)

CATATAN

- **Bagi kenderaan 2007- kemudian DENGAN siren keselamatan:** Dengan kehadiran fob keselamatan, **HIDUPKAN** suis pencucuhan. Lihat manual servis. Selepas sistem dilucutkan, **MATIKAN** suis nyalaan. **SEGERA** tanggalkan fuis utama.
- **Bagi kenderaan 2006-terdahulu DENGAN siren keselamatan:** Lucutkan siren dengan fob kunci atau kod keselamatan. Lihat manual servis untuk menangalkan fuis utama.
- **Bagi kenderaan TANPA siren keselamatan:** Tanggalkan fuis utama. Lihat manual servis.
- **Untuk kenderaan DENGAN pemutus litar utama:** Putuskan sambungan bateri. Lihat manual servis.

PEMASANGAN

CATATAN

Lampu kabus ini boleh dipasang di dalam atau di luar pengawal enjin. Harley-Davidson mengesyorkan pemasangan **dalam** bagi lampu kabus pengawal enjin. Lampu kabus adalah khusus bagi setiap sisi. Lampu **mesti** dipasangkan dengan logo Bar & Perisai di atas.

1. Pasang lampu kabus pada kenderaan menurut arahan dalam Kit Pemasangan Lampu Kabus LED.
2. Lengkapkan pemasangan lampu kabus menurut arahan dalam Kit Abah-abah Dawai Lampu Kabus LED.

LENGKAP


CATATAN

Bagi mengelakkan berlakunya kerosakan pada sistem bunyi, pastikan suis pencucuhan DIMATIKAN **sebelum** memasang fuis utama atau memasang kabel bateri negatif.

1. **Model dengan fuis utama:** Pasangkan fuis utama. Lihat Manual Servis.
2. **Model dengan pemutus litar utama:** Sambungkan bateri. Lihat manual servis.
3. **SEMUA model:** Pasangkan tempat duduk. Selepas memasang tempat duduk, tarik tempat duduk ke atas untuk memastikan ia kukuh. Lihat Manual Servis.

KONFIGURASI

1. Lihat Rajah 2. Model dengan Unit Kawalan Maklumat Hibur (IFCU):
 - a. Letakkan kenderaan dalam mod aksesori.
 - b. Navigasi ke Seting Sistem > Persediaan Fungsi kenderaan.
 - c. Dayakan lampu kabus depan.
 - d. Matikan kenderaan dan tunggu satu minit.
 - e. Hidupkan kenderaan ke mod ign atau aksesori.
 - f. Buka fungsi kenderaan (14) daripada Modul Kawalan Tangan Kiri (LHCM).
 - g. Hidupkan/matikan lampu kabus, lampu harus sepadan dengan petunjuk fungsi kenderaan.



Rajah 2. Modul Kawalan Tangan Kiri (LHCM)