



说明

J05933

2024-02-13



LED子弹状雾灯套件

基本信息

表1。概述

套件	建议工具	技能水平 ⁽¹⁾
68000090、68000386(镀铬)、68000092、68000387(黑色)	防护眼镜, 扭矩扳手	   
(1) 按扭矩值或其他适当工具和所需技术进行紧固		

套件内容




图1。套件内容：LED子弹状雾灯套件

表2。套件内容：LED子弹状雾灯套件

☒	项目	数量	描述	零件编号	注意
对于套件68000386(镀铬)、68000387(黑色)：					
☐	1	1	雾灯, 右侧出线口, 镀铬	68000398	
☐	1	1	雾灯, 右侧出线口, 黑色	68000400	
☐	2	1	雾灯, 左侧出线口, 镀铬	68000399	
☐	2	1	雾灯, 左侧出线口, 黑色	68000401	
☐	3	2	两通道插座盒	72906-11	
对于套件68000090(镀铬)、68000092(黑色)：					
☐	1	1	雾灯, 右侧出线口, 镀铬	68000089	
☐	1	1	雾灯, 右侧出线口, 黑色	68000091	
☐	2	1	雾灯, 左侧出线口, 镀铬	68000156	
☐	2	1	雾灯, 左侧出线口, 黑色	68000157	
☐	3	2	两通道插座盒	72906-11	

注意

安装或从车辆上拆卸零件之前, 先检查确认套件中有所有零件。

确定使用的是最新版的说明书。获取方法：h-d.com/isheets

请联系哈雷戴维森客户支持中心, 电话：1-800-258-2464(仅美国)或1-414-343-4056。

概述

车型

关于车型适配信息, 参见 零件与附件 (P&A) 零售目录或 www.harley-davidson.com的零件与附件部分。

注意：当你面向雾灯透镜、条盾徽标处于顶部时, 可以根据电线导线从灯罩退出的方向来识别雾灯属于“左侧”还是“右侧”, 就如同雾灯安装在安装架或发动机护罩的外侧。哈雷戴维森建议在内侧安装发动机护罩防雾灯。但是, 安装之后, Bar&Shield标识必须处于透镜顶部。参见图1。

此套件不适合挡风板下部为软质的车型。

注意

此套件有可能不符合当地的车灯法规。请查阅当地法规。

安装要求

⚠警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00308b)

⚠警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。采用相关维修手册程序。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00333b)

注意

此说明书引用了维修手册信息。此安装需要该年款和车型摩托车维修手册，可从下列渠道获得：

- 哈雷戴维森经销商。
- H-D维修信息门户网站，一款可用于多数2001年款及更新款车型的订阅服务。更多信息，请参看关于订阅的常见问题。

正确安装此套件需要单独购买LED子弹形防雾灯安装支架套件和防雾灯线束套件。

断开电池线缆之后需要使用Electrical Contact Lube(电气接点润滑剂(哈雷零件编号99861-02))或同等润滑剂。

这些项目在哈雷戴维森经销商处有售。

电气系统过载

注意

添加过多的电气附件可能使摩托车的充电系统过载。若任一时间同时工作的全部电气附件消耗的电流超出车辆的充电系统能够产生的电流，可导致电池放电并造成车辆电气系统的损坏。(00211d)

⚠警告

安装任何电气附件时，一定要确保不超过保护要修改的受影响电路的保险丝或断路器的最大额定安培值。超过最大安培值可导致电气故障，从而有可能造成死亡或重伤。(00310a)

此套件需要电气系统额外提供高达1.4A的电流。

准备

⚠警告

为了防止车辆意外启动而造成死亡或重伤，请先拆下主保险丝，然后再继续。(00251b)

注意

- 配有防盗报警器的2007年款及之后车型：在有防盗遥控钥匙的情况下，将点火开关转至ON(打开)位置。参见维修手册。系统解除设防后，将点火钥匙开关转至OFF(关闭)位置。立即拆下主保险丝。
- 配有防盗报警器的2006年款及之前车辆：使用遥控钥匙或防盗密码解除警报器设防。参见维修手册拆卸主保险丝。
- 对于不带防盗报警器的车辆：拆下主保险丝。参见维修手册。
- 对于具有主断路器的车辆：断开电池。参见维修手册。

安装

注意

这些防雾灯可安装于发动机护罩内侧或外侧。哈雷戴维森建议在**内侧安装发动机护罩防雾灯。雾灯区分左右侧。安装雾灯时，Bar&Shield(盾牌)标识必须处于顶部。

1. 按照具体的LED雾灯安装套件中的说明，将雾灯安装到车辆上。
2. 按照LED雾灯线束套件中的说明，完成雾灯安装。

完成

注意

为避免对音响系统造成潜在损坏，安装主保险丝或连接电池负极线缆之前，应确保点火开关处于OFF(关闭)位置。

1. 配备主保险丝的车型：安装主保险丝。参见维修手册。
2. 具有主断路器的车型：连接电池。参见维修手册。
3. 所有车型：安装座椅。安装好座椅之后向上拉动座椅，确保固定牢靠。参见维修手册。

配置

1. 配有信息娱乐系统控制装置(IFCU)的车型参见图2。：
 - a. 将车辆置于附件模式下。
 - b. 导航到系统设置>车辆功能设置。
 - c. 启用前雾灯。
 - d. 关闭车辆，等待一分钟。
 - e. 将车辆转到点火或附件模式。
 - f. 左手控制件模块(LHCM)从打开车辆功能(14)。
 - g. 打开/关闭雾灯时，这些灯应根据车辆的功能指示作出相应的反应。




图2。左手控制模块(LHCM)