



## 換檔腳踏板工具包

### 一般資訊

表格1。一般資訊

套件	建議工具	技能水準 <sup>(1)</sup>
33946-05, 33600008, 33600075, 33600154, 33600256, 33600257, 33600295, 33600303, 33600357, 33600383, 33600384, 33600411, 33600412	防護眼鏡, 扭矩扳手	
<i>(1) 按扭矩值或其他適當工具和所需技術進行緊固</i>		

### 套件內容




圖1。套件內容：打檔塊套件

表格2。套件內容：打檔塊套件

<input checked="" type="checkbox"/>	請先確認工具包內具備所有內容，再於車輛上安裝或拆卸項目。			
項目	數量	說明	Part No.	附註
<input type="checkbox"/>	1	隔塊	50784-07	工具包 33946-05
<input type="checkbox"/>			不單獨出售	工具包 33600383、33600384
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	2	蓋	33947-05	工具包 33946-05
<input type="checkbox"/>	3	踩踏面	不單獨出售	工具包 33946-05
<input type="checkbox"/>	4	螺絲	10200594	工具包 33946-05
<input type="checkbox"/>			94545-03	工具包 33600008
<input type="checkbox"/>			4196	工具包 33600075
<input type="checkbox"/>			10500108	工具包 33600256、33600383
<input type="checkbox"/>			10500107	工具包 33600257、33600384、33600411、33600412
<input type="checkbox"/>			10201005	工具包 33600295、33600303、33600357
<input type="checkbox"/>			10200853	工具包 33600154
<input type="checkbox"/>	5	鎖緊墊圈	7041	工具包 33600075、33600154、33600256
<input type="checkbox"/>			7042	工具包 33600295、33600303
<input type="checkbox"/>			10300230	工具包 33600357
<input type="checkbox"/>			7127	工具包 33600383
<input type="checkbox"/>			7155	工具包 33600257、33600384
<input type="checkbox"/>	6	換擋踏板組件	33600007	工具包 33600008
<input type="checkbox"/>			33600056	工具包 33600075
<input type="checkbox"/>			33600098	工具包 33600154
<input type="checkbox"/>			33600251	工具包 33600256
<input type="checkbox"/>			33600244	工具包 33600257
<input type="checkbox"/>			不單獨出售	工具包 33600295、33600303
<input type="checkbox"/>			33600369	工具包 33600357
<input type="checkbox"/>			不單獨出售	工具包 33600383、33600384

## 概述

## 車型

有關車型裝配資訊，請參閱 [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) 中的零件和配件 (P&A) 零售目錄或部件和配件部分。

確認使用最新版的說明書。  
[h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

可在以下位置取得：

Harley-Davidson Customer Support Center，電話：  
 1-800-258-2464 ( 僅限美國 ) 或 1-414-343-4056。

## 安裝要求



此工具包的正確安裝攸關騎士與乘客的安全。如果該程序不在您的能力範圍內，或者您沒有正確的工具，請讓 Harley-Davidson 經銷商進行安裝。此工具包安裝不當，可能造成死亡或重傷。(00308b)

## 拆卸

1. 拆下現有的換擋踏板。

## 安裝

1. 工具包33946-05、33600008：如有必要，請組裝換擋踏板。
  - a. 將隔塊管( 1 )插入胎紋( 3 )。
  - b. 將含隔塊管嵌件的胎紋安裝到鍍鉻蓋( 2 )中。
  - c. 檢查胎紋方向正確。
2. 工具包 33946-05、33600008：
  - a. 將換擋踏板組件( 6 )和螺絲( 4 )安裝到換擋桿。不要旋緊。
3. 工具包 33600075、33600154、33600256、33600257、33600295、33600303、33600357：
  - a. 安裝換擋踏板組件( 6 )、螺絲( 4 )和墊圈( 5 )。
  - b. 在換擋踏板和換擋杆之間放置墊圈。不要旋緊。
4. 工具包 33600294 和 33600303：將墊圈置於螺栓頭下方。
5. 將換擋踏板( 6 )旋轉到所需方向。
6. 鎖緊螺絲( 4 )。  
扭矩: 16.3-18.9 N·m (144-167 in-lbs)