



## 镀铬后刹车转子五金套件

### 概述

#### 套件编号

46647-05

#### 车型

此套件适用于所有1992年款及之后的哈雷戴维森摩托车。

#### 需要的附加零件

##### 警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。采用相关维修手册程序。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00333b)

##### 注意

此说明书引用了维修手册信息。此安装需要您的摩托车车型维修手册，该手册在哈雷戴维森经销商处有售。

### 套件内容

表1。套件内容

描述(数量)	零件编号
TORX®盘头螺丝，3/8-16x1英寸，8级(5)	4563

### 安装

1. 参见维修手册中的“后轮”部分了解刹车转子(盘)和车轮的检查、拆卸和拆解程序。

##### 警告

请使用哈雷戴维森更换紧固件。从汽车配件市场购买的紧固件会对性能带来不良影响，可能造成死亡或重伤。(00013a)

- 汽车配件市场上的紧固件可能不具备发挥正常功能所要求的特定性能。
2. 将数滴Loctite®243(蓝色)涂敷于套件中新镀铬螺丝的螺纹上。仅使用新镀铬螺丝安装刹车盘。拧紧螺丝至54牛米(40英尺磅)。

##### 注意

不得重复使用刹车碟/盘螺丝。重复使用这些螺丝会导致扭矩损失并对刹车部件造成破坏。(00319c)

3. 根据维修手册中的“后轮”部分安装后轮和刹车钳。