



INSTRUÇÕES

J03672

2005-07-08



KIT DE FERRAGENS CROMADAS DO ROTOR DO FREIO TRASEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Número do kit

46647-05

Modelos

Este kit se adapta a todas as motocicletas modelo Harley-Davidson anos 1992 e posteriores.

Peças adicionais necessárias

▲ ATENÇÃO

A segurança do condutor e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço de oficina. Se o procedimento estiver para além das suas capacidades ou não dispuser das ferramentas adequadas, solicite a instalação a um concessionário Harley-Davidson. A instalação inadequada deste kit poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00333b)

NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. Um Manual de serviço para o seu modelo de motocicleta é necessário para esta instalação, estando disponível em um distribuidor Harley-Davidson.

Conteúdo do kit

Tabela 1. Conteúdo do kit

| Descrição (quantidade) | Peça N.º |
|---|----------|
| Parafuso, cabeça panela, TORX® 3/8-16 x 1 pol., grau 8 (5) | 4563 |

INSTALAÇÃO

1. Consulte a seção RODA TRASEIRA do Manual de serviço para obter os procedimentos e inspeção, remoção e desmontagem do rotor do freio (disco) e da roda.

▲ ATENÇÃO

Utilize fixadores de substituição Harley-Davidson. A utilização de elementos de ligação não genuínos pode afetar negativamente o desempenho do motociclo e provocar acidentes mortais ou com lesões corporais graves. (00013a)

- Os prendedores encontrados no mercado de reposição podem não ter as propriedades específicas requeridas para funcionar corretamente.

2. Coloque algumas gotas de Loctite® 243 (azul) nas roscas dos **novos** parafusos cromados do kit. Reinstale o disco do freio usando SOMENTE os novos parafusos cromados. Aperte os parafusos com torque de 54 N·m (40 lb·pé).

AVISO

Não reutilize os parafusos dos discos/rotores de travões. A reutilização destes parafusos pode causar perda de torque e danos aos componentes dos travões. (00319c)

3. Reinstale a roda traseira e o cãliper do freio de acordo com a seção RODA TRASEIRA do Manual do serviço.