



調節器組件

概述

工具包編號

74519-88B(黑色)和 74537-93A(鍍鉻)

車型

這些工具包適用於所有1989和以後款1340cc重車，或是那些配備了高輸出交流發電機(29985-87)的重車，但不適用於1996 FLHR/I、FLHTCU/I、FLHTC/I和1997-1998 Touring車款。

其他所需零件

警告

此工具包的正確安裝攸關騎士與乘客的安全。請使用適當的維修手冊程序。如果該程序不在您的能力範圍內，或者您沒有正確的工具，請讓Harley-Davidson經銷商進行安裝。此工具包安裝不當，可能造成死亡或重傷。(00333b)

附註

此說明書參考維修手冊上的資訊。此安裝需要一份針對你車型的維修手冊，你可從哈雷大衛森經銷商處獲取。

工具包內含物件

表格1。工具包內含物件

產品描述(數量)	Part No.
調節器	不單獨出售
環形接線端	9866
線纜夾具(6)(僅 74537-93A)	10006

安裝

警告

為了防止車輛意外啟動，導致死亡或重傷，繼續進行前請先斷開電池線纜(負極(-)為先)。(00307a)

1. 有關卸下調節器的說明，請參閱適用的維修手冊。
2. 如果調節器輸出導線連接至「AUX」(銀色)接線端，請測量調節器輸出導線的長度，將替換調節器的輸出導線裁剪至相同長度。
3. 如果調節器輸出導線未連接至「AUX」(銀色)接線端，請敷設調節器輸出導線至「AUX」接線端，並將輸出導線裁剪至正確長度，以便在「AUX」接線端建立連接。
4. 使用工具包中的環形接線端中斷替換調節器上的輸出導線。
5. 遵循適用的維修手冊中的程序安裝替換調節器。將環形接線端連接至斷路器「AUX」(銀色)接線端。
6. 使用一個電阻表，確認調節器到重車車架的接地狀況。

附註

該調節器的輸出導線必須連接至主(30 安培)斷路器上的銀色接線端-「AUX」。原廠調節器可連接至銅色接線端-「BAT」，從而透過反向電池導線提供保護。該調節器則必須連接至「AUX」接線端。

附註

某些調節器可能配備了連到調節器箱底部的地線。如果有地線，請將它卸下并安裝在新的調節器上。

7. 啟動重車，使用電壓表測量電池，確認充電電壓是否符合正確維修手冊的規定。