



ערכת רגולטור

5. התקן את הרגולטור החלופי בהתאם להנחיות במדריך הטיפוליים הרלוונטי. חבר את הסופית הטבעתית להדק ה-"AUX" (בצבע כסף) של מפסק הזרם.

6. באמצעות מד התנגדות, ודא שהרגולטור מוארק אל שלדת כלי הרכב.

הערה

יש לחבר את חוט היציאה של הרגולטור הזה להדק ה-"AUX" בצבע כסף שעל מפסק הזרם הראשי (30 אמפר). ייתכן שהרגולטור המקורי היה מחובר להדק ה-"BAT" בצבע נחושת; כדי לספק הגנה מפני חוטי סוללה הפוכים, הרגולטור הזה חייב להיות מחובר להדק ה-"AUX".

הערה

רגולטורים מסוימים עשויים להיות מצוידים בחוט הארקה שמחובר לתחתית קופסת הרגולטור. אם יש חוט הארקה, הסר אותו והתקן אותו על הרגולטור החדש.

7. התנע את האופנוע עם מד מתח בסוללה, ולאחר מכן ודא שמתח הטעינה נכון לפי המצוין במדריך הטיפוליים המתאים.

כלי

מספר ערכה

B88-74519 (שחור) ו-A93-74537 (כרום)

דגמים

ערכות אלה מתאימות לכל כלי רכב 1340 סמ"ק מ-1989 והלאה או כאלה המצוידים באלטרנטור בעל תפוקה גבוהה (87-29985), אך לא מתאימות ל-1996 FLHTC/I, FLHTCUI, FLHRI, ודגמי Touring מהשנים 1998-1997.

החלקים הנוספים הנדרשים

▲ אזהרה

הבטיחות של הרוכב והנוסע תלויה בהתקנה נכונה של הערכה הזאת. השתמש בהליכי הטיפול המתאימים שבמדריך. אם אינך מסוגל לבצע את הנוהל או אם אין לך הכלים הנכונים, בצע את ההתקנה בסוכנות Harley-Davidson. התקנה לא נאותה של הערכה הזאת עלולה לגרום למוות או פגיעה חמורה. (b00333)

הערה

גיליון הנחיות זה מתייחס למידע במדריך השירות. נדרש מדריך שירות לאופנוע מהדגם שלך על מנת לבצע התקנה זו, והוא זמין אצל סוכן Harley-Davidson.

תכולת הערכה

טבלה 1. תכולת הערכה

מספר חלק	תיאור (כמות)
לא נמכר בנפרד	הרגולטור
9866	סופית טבעתית
10006	כבל רצועה (6) (A93-74537 בלבד)

התקנה

▲ אזהרה

כדי למנוע התנעה בשוגג של הרכב העלולה לגרום למוות או פגיעה חמורה, נתק תחילה את כבל המצבר השלילי (-) לפני שתמשיך. (a00307)

1. ניתן למצוא הנחיות להסרת הרגולטור במדריך הטיפוליים הרלוונטי.
2. אם חוט היציאה של הרגולטור היה מחובר אל הדק ה-"AUX" (בצבע כסף), מדוד את האורך של חוט היציאה של הרגולטור וחתוך את חוט היציאה ברגולטור החלופי לאותו האורך.
3. אם חוט היציאה של הרגולטור לא היה מחובר אל הדק ה-"AUX" (בצבע כסף), נתב את חוט היציאה של הרגולטור אל הדק ה-"AUX" וחתוך את חוט היציאה לאורך הנכון בשביל לבצע את החיבור בהדק ה-"AUX".
4. הרכב את הסופית הטבעתית מהערכה על חוט היציאה ברגולטור החלופי.