



레귤레이터 어셈블리

일반

키트 번호

74519-88B (블랙) 및 74537-93A (크롬)

모델

이 키트는 1989년 이후 1340cc 차량 또는 고출력 발전기 (29985-87)가 장착된 모든 차량과 호환되지만 1996년 FLHR/I, FLHTCU/I, FLHTC/I, 1997-1998년 투어링 모델과 호환되지 않습니다.

추가 부품 필요

▲ 주의사항

운전자와 동승자의 안전은 본 키트의 올바른 장착에 달려 있습니다. 적절한 정비 절차를 준수하십시오. 정비 절차가 본인의 능력 밖이거나 필요한 공구가 없을 때는 **Harley-Davidson** 공식 딜러에 장착 수행을 맡기십시오. 본 키트를 잘못 장착하면 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. **(00333b)**

주의사항

이 설명서는 정비 매뉴얼 정보를 참조하고 있습니다. 설치를 위하여 오토바이 모델용 정비 매뉴얼이 필요하며, 이는 *Harley-Davidson* 딜러로부터 구할 수 있습니다.

키트 내용물

표 1. 키트 내용물

설명(수량)	부품 번호
레귤레이터	별도 판매하지 않음
링 단자	9866
케이블 스트랩(6) (74537-93A만)	10006

설치

▲ 주의사항

사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있는 돌발적인 모터사이클의 기동을 방지하려면 작업을 계속 진행하기 전에 먼저 음극(-) 배터리 케이블을 분리하십시오. **(00307a)**

1. 관련 서비스 매뉴얼을 참조하여 레귤레이터를 제거하십시오.
2. 레귤레이터 출력 리드가 "AUX"(은색) 단자에 연결된 경우 레귤레이터 출력 리드의 길이를 측정하고 교체용 레귤레이터의 출력 리드를 같은 길이로 자르십시오.
3. 레귤레이터 출력 리드가 "AUX"(은색) 단자에 연결되지 않은 경우 출력 리드를 "AUX" 단자까지 배치하고 출력 단자를 올바른 길이로 잘라 "AUX" 단자에 연결하십시오.
4. 키트의 링 단자로 교체용 레귤레이터의 출력 단자를 마무리하십시오.

5. 관련 서비스 매뉴얼에 따라 교체용 레귤레이터를 설치하십시오. 링 단자를 회로 차단기 "AUX"(은색) 단자에 연결하십시오.
6. 저항계를 사용하여 레귤레이터가 차대에 접지됐는지 확인하십시오.

주의사항

이 레귤레이터의 출력 리드를 주(30A) 회로 차단기의 "AUX" 은색 단자에 연결해야 합니다. 원 레귤레이터가 "BAT" 구리 색 단자에 연결되어 있을 수 있습니다. 배터리 리드가 반대로 연결되는 것을 막기 위해 이 레귤레이터를 "AUX" 단자에 연결해야 합니다.

주의사항

일부 레귤레이터에는 레귤레이터 케이스 하단에 접지선이 연결되어 있을 수 있습니다. 접지선이 있는 경우 제거하고 새 레귤레이터에 설치하십시오.

7. 배터리의 전압계를 사용하여 오토바이의 시동을 건 후 서비스 매뉴얼에 명시된 것처럼 충전 전압이 발생하는지 확인하십시오.