



PEMASANGAN PENGATUR

UMUM

Nombor Kit

74519-88B (hitam) dan 74537-93A (krom)

Model

Kit ini sesuai bagi semua kenderaan 1340cc 1989 dan kemudian atau kenderaan yang dilengkapi pengulang-alik output tinggi (29985-87). Ia tidak sesuai bagi FLHR/I, FLHTCU/I, FLHTC/I 1996, dan Kembara 1997-1998.

Bahagian Tambahan Diperlukan

▲ AMARAN

Keselamatan penunggang dan pembonceng bergantung pada pemasangan kit yang betul. Gunakan prosedur manual servis yang sesuai. Jika anda tidak berkeupayaan atau tidak memiliki alat yang betul untuk melakukan prosedur ini, minta pendedar Harley-Davidson memasangkannya. Pemasangan kit ini yang tidak betul boleh membawa maut atau kecederaan serius. (00333b)

CATATAN

Lembaran arahan ini merujuk kepada maklumat dalam Manual Servis. Manual Servis bagi model motosikal anda diperlukan untuk pemasangan ini, dan ia boleh didapati daripada pendedar Harley-Davidson.

Kandungan Kit

Jadual 1. Kandungan Kit

Huraian (Kuantiti)	Nombor Alat Ganti
Pengatur	Tidak Dijual Berasingan
Terminal gegelang	9866
Strap kabel (6) (74537-93A sahaja)	10006

PEMASANGAN

▲ AMARAN

Untuk mengelakkan pemulaan kenderaan tidak sengaja yang boleh membawa maut atau kecederaan serius, putus kabel bagi bateri negatif (-) sebelum meneruskan. (00307a)

1. Rujuk kepada Manual Servis yang berkenaan bagi arahan untuk menanggalkan pengatur.
2. Jika dedawai output pengatur **disambungkan** ke terminal "AUX" (berwarna perak), ukur panjang dedawai output pengatur dan potong dedawai output pada pengatur gantian kepada ukuran panjang yang sama.

3. Jika dedawai output pengatur **tidak disambungkan** ke terminal "AUX" (berwarna perak), halakan dedawai output pengatur ke terminal "AUX", dan potong dedawai output kepada ukuran panjang yang betul untuk disambungkan ke terminal "AUX".
4. Putuskan dedawai output pada pengatur gantian dengan terminal gegelang daripada kit.
5. Pasangkan pengatur gantian menurut prosedur dalam Manual Servis yang berkenaan. Sambungkan terminal gegelang ke terminal pemutus litar "AUX" (berwarna perak).
6. Gunakan Ohmmeter untuk mengesahkan pembumian pengatur ke chasis kenderaan.

CATATAN

Dedawai output pengatur mesti disambungkan ke terminal berwarna perak "AUX", pada pemutus litar Utama (30 amp). Pengatur asal mungkin telah disambungkan ke terminal berwarna tembaga "BAT"; untuk mengelak daripada dedawai bateri songsang, pengatur ini mesti disambungkan ke terminal "AUX".

CATATAN

Sesetengah pengatur mungkin dilengkapi wayar bumi pada bahagian bawah bekas pengatur. Jika rerdapat wayar bumi, tanggalkannya dan pasangkannya pada pengatur baharu.

7. Mulakan motosikal menggunakan Voltmeter pada bateri, kemudian pastikan voltan pengecasan menepati spesifikasi dalam Manual Servis yang bersesuaian.

