



## ANLASSERMAGNETSCHALTER-ABDECKUNG

### ALLGEMEINES

#### Satz-Nummer

31724-98

#### Modelle

Dieser Satz eignet sich für Modelle mit Twin Cam ab 1999 (**außer** Dyna-Modelle ab 2006), Modelle mit Evolution 1340 ab 1990, XL883-Modelle ab 1995 sowie XL 1200-Modelle ab 1991.

Dieser Satz eignet sich nicht für Modelle mit dem Entlüftungsschlauch-Abdeckungssatz 37961-02.

#### Inhalt des Satzes

Tabelle 1. Inhalt des Satzes

Beschreibung (Menge)	Teile-Nr.
Chromabdeckung	Nicht einzeln erhältlich
Schrauben, M4 x 0,7 x 12 (3)	979

### EINBAU

#### ⚠ WARNUNG

Um ein versehentliches Anlassen des Fahrzeugs zu vermeiden, vor Durchführung der Arbeiten die Batteriekabel (Minuskabel [-] zuerst) abklemmen, da es sonst zu schweren oder tödlichen Verletzungen kommen kann. (00307a)

1. Die Batterie abklemmen (Minuskabel zuerst).
2. Die Original-Magnetschalterabdeckung ausbauen.
3. Die Dichtung aus der Original-Magnetschalterabdeckung entfernen und auf die neue Abdeckung aufsetzen.
4. Die neue Abdeckung mit den Schrauben aus dem Satz einbauen.

#### ⚠ WARNUNG

Die Batterie anschließen, das Batteriepluskabel (+) zuerst. Kommt das Pluskabel (+) bei angeschlossenem Minuskabel (-) versehentlich in Kontakt mit Masse, können die daraus resultierenden Funken eine Explosion der Batterie verursachen, die zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann. (00068a)

5. Die Batterie wieder anschließen (Pluskabel zuerst).