



INSTRUCCIONES

J03828

2006-10-12



DECORACIÓN DE LA PLACA FRONTAL DE LA RADIO

GENERALIDADES

Números de kit

77142-06

77143-07

Modelos

Para obtener información de la adaptación a los diferentes modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios de www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Contenido del kit

Tabla 1. Contenido del kit

Descripción (cantidad)	Número de pieza
Decoración de la placa frontal de la radio	No se vende por separado

INSTALACIÓN

NOTA

Para asegurar que la decoración de la placa frontal de la radio no se desprenda, la temperatura de su superficie de montaje debe ser superior a 60 °F (16 °C).

1. Con una solución 50:50 de alcohol isopropílico/agua, limpie completamente la superficie donde se instalará la decoración de la placa frontal de la radio.

AVISO

No la limpie con alcohol desnaturalizado, solvente mineral ni ningún producto solvente, ya que se puede dañar el componente. (00411c)

2. Permita que la superficie seque completamente antes de continuar con la instalación del kit.
3. Antes de extraer el respaldo adhesivo, compruebe que la decoración de la placa frontal de la radio calce correctamente.
4. Extraiga el respaldo adhesivo de la parte trasera de la decoración de la placa frontal de la radio.
5. Abra la tapa de la conexión auxiliar y pásela a través de la decoración de la tapa frontal de la radio.
6. Vea Figura 1. Coloque la decoración de la tapa frontal de la radio y presiónela firmemente en su lugar.
7. Permita que el adhesivo endurezca como mínimo 24 horas a no menos de 16 °C (60 °F).




Figura 1. Decoración de la placa frontal de la radio

