



INSTRUCCIONES

J01796

2010-04-16



KIT DE CUBIERTA DEL BISEL DEL INDICADOR DE INSTRUMENTOS

GENERALIDADES

Kit número

74541-00, 74548-10

Modelos

Se adapta a los indicadores de 11,7 cm (4 5/8 in) de diámetro. Para obtener información de la adaptación a los diferentes modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Contenido del kit

Tabla 1. Contenido del kit

Cantidad	Descripción
1	Cubierta de bisel, para indicador de 11,7 cm (4 5/8 in) de diámetro
1	Cinta adhesiva, de dos lados

INSTALACIÓN

1. Limpie el bisel de instrumentos y la cubierta del bisel con una mezcla de 50 a 70% de alcohol isopropílico y 50 a 30% de agua destilada. Permita que seque completamente.
2. Vea Figura 1. Corte la cinta (1) en cinco partes iguales.
3. Quite el forro de papel de un lado de la cinta y aplique la cinta a la carátula delantera del indicador, presionándola firmemente en su posición. Coloque los cinco partes a distancias iguales como se muestra.
4. Quite el forro exterior de la cinta.
5. Coloque el bisel sobre el indicador y presione firmemente en su lugar.




Figura 1. Instalación del bisel cromado de instrumentos